


Външна камера Xiaomi CW400

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и га запазете за бъдещи справки

Общ преглед на продукта



Съдържание на пакета: Външна камера Xiaomi CW400, захранващ адаптер, стена стойка, водоустойчив комплект аксесоари за винтове, ръководство за потребителя.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителски интерфейс в ръководството за потребителя са за справка, поради подобряния на продукта.

Инсталиране на микро SD карта

Уверете се, че камерата е изключена. Отворете водоустойчивия капак над слота за микро SD карта и я поставете с контактните точки надолу. ВНИМАНИЕ: Изключете камерата от контакта, преди да инсталirate или премахнете micro SD карта. Моля използвайте micro SD карта от квалифицирана марка (камерата поддържа micro SD карта с максимален капацитет от 256 GB и само формат FAT32, а micro SD карта с капацитет от 64 GB или повече може да се наложи да бъде форматирана във формат FAT32 преди употреба).

Забележка: След като инсталирате или премахнете micro SD карта, не забравяйте да поставите водоустойчивия капак обратно на слота за карта правилно, за да предотвратите навлизането на вода в камерата и да повлияете на нормалната употреба.

Уверете се, че камерата е включена и мрежовата връзка е стабилна по време на свързване. Индикаторът продължава да свети в жълто, когато камерата е включена, и след това се промени в синьо след успешна връзка между камера и приложението.


Натиснете бутона за нулиране, ако промените мрежата или акаунта на Xiaomi, свързан към камерата. След нулирането ще се чуе гласова подказка - завършен.

Забележка: Нулирането на камерата няма да изтрие никакви данни от micro SD карта.

Външна камера Xiaomi CW400

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и га запазете за бъдещи справки

Общ преглед на продукта



Съдържание на пакета: Външна камера Xiaomi CW400, захранващ адаптер, стена стойка, водоустойчив комплект аксесоари за винтове, ръководство за потребителя.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителски интерфейс в ръководството за потребителя са за справка, поради подобряния на продукта.

Инсталиране на микро SD карта

Уверете се, че камерата е изключена. Отворете водоустойчивия капак над слота за микро SD карта и я поставете с контактните точки надолу. ВНИМАНИЕ: Изключете камерата от контакта, преди да инсталирате или премахнете micro SD карта. Моля използвайте micro SD карта от квалифицирана марка (камерата поддържа micro SD карта с максимален капацитет от 256 GB и само формат FAT32, а micro SD карта с капацитет от 64 GB или повече може да се наложи да бъде форматирана във формат FAT32 преди употреба).

Забележка: След като инсталирате или премахнете micro SD карта, не забравяйте да поставите водоустойчивия капак обратно на слота за карта правилно, за да предотвратите навлизането на вода в камерата и да повлияете на нормалната употреба.


Уверете се, че камерата е включена и мрежовата връзка е стабилна по време на свързване. Индикаторът продължава да свети в жълто, когато камерата е включена, и след това се промени в синьо след успешна връзка между камера и приложението.

Натиснете бутона за нулиране, ако промените мрежата или акаунта на Xiaomi, свързан към камерата. След нулирането ще се чуе гласова подказка - завършен.

Забележка: Нулирането на камерата няма да изтрие никакви данни от micro SD карта.

Включване

• Поставете кабела на захранвания адаптер в порта за захранване, за да включите автоматично камерата.



• Камерата е успешно включена, когато светлинният индикатор свети в жълто и се чуе гласова подказка.

Бележки: Моля уверете се, че използвате оригиналния кабел на захранвания адаптер за свързване, за да избегнете необичайни операции. Не усуквайте обектива на камерата, за да я приведете до съвършено, след като камерата е включена. Ако обективът не е позициониран точно, можете да го калибрирате чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Описание на състоянието на индикатора.

Жълто: Очаква се свързка.

Мигащо жълто: Свързане към мрежата.

Мигаща синьо: Свързане към сървър.

Запазване на синьо: Успешна връзка.

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home, Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействате с други интелигентни домашни устройства.

*Сканрайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

*Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвате инструкциите, за да добавите своето устройство.

*Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, кое се показва на вашето устройство, трябва да се приема като стандартно.

*Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвате инструкциите във основа на текущата версия на приложението.


Уверете се, че камерата е включена и мрежовата връзка е стабилна по време на свързване. Индикаторът продължава да свети в жълто, когато камерата е включена, и след това се промени в синьо след успешна връзка между камера и приложението.

Натиснете бутона за нулиране, ако промените мрежата или акаунта на Xiaomi, свързан към камерата. След нулирането ще се чуе гласова подказка - завършен.

Забележка: Нулирането на камерата няма да изтрие никакви данни от micro SD карта.

Включване

• Поставете кабела на захранвания адаптер в порта за захранване, за да включите автоматично камерата.



• Камерата е успешно включена, когато светлинният индикатор свети в жълто и се чуе гласова подказка.

Бележки: Моля уверете се, че използвате оригиналния кабел на захранвания адаптер за свързване, за да избегнете необичайни операции. Не усуквайте обектива на камерата, за да я приведете до съвършено, след като камерата е включена. Ако обективът не е позициониран точно, можете да го калибрирате чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Описание на състоянието на индикатора.

Жълто: Очаква се свързка.

Мигащо жълто: Свързане към мрежата.

Мигаща синьо: Свързане към сървър.

Запазване на синьо: Успешна връзка.

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействате с други интелигентни домашни устройства.

*Сканрайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

*Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвате инструкциите, за да добавите своето устройство.

*Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, кое се показва на вашето устройство, трябва да се приема като стандартно.

*Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвате инструкциите във основа на текущата версия на приложението.

Уверете се, че камерата е включена и мрежовата връзка е стабилна по време на свързване. Индикаторът продължава да свети в жълто, когато камерата е включена, и след това се промени в синьо след успешна връзка между камера и приложението.

Натиснете бутона за нулиране, ако промените мрежата или акаунта на Xiaomi, свързан към камерата. След нулирането ще се чуе гласова подказка - завършен.

Забележка: Нулирането на камерата няма да изтрие никакви данни от micro SD карта.

Предпазни мерки

• Работният температурен диапазон за тази камера е от -30°C до 60°C. Не използвайте тази камера в среда с температури над или под определения работен диапазон.

• Тази камера е пренесен електронен продукт, който има IP66 прахоустойчив и водоустойчив рейтинг. За да осигурите нормална употреба, не използвайте в изключително влажна среда или на места, където може да проникне вода.

• Захранващият адаптер, който ида заедно с този продукт, не е водоустойчив и е само за употреба на закрито. Не използвайте захранвания адаптер в изключително влажна среда или на места, където може да проникне вода. Работният температурен диапазон за захранвания адаптер е от -30°C до 45°C. Не използвайте захранвания адаптер в среда с температури над или под определения диапазон.

• За да подобрите производителността на фотоапарата, не поставяйте обектива му срещу или до отразявяща повърхност, като стъклени прозорци или белi стени, тъй като това ще доведе до това, че изображението да изглежда прекалено яро в области близо до фотоапарата и по-тънко в области по-далеч или може да доведе до изваждане от камерата на белi изображения.

• Когато използвате Wi-Fi, уверете се, че камерата е инсталирана в зона със силен Wi-Fi сигнал. Не инсталирайте камерата в близост до микровълнов печки и други предмети или места, които могат да повлият на лояния Wi-Fi сигнал.

• Ако захранващият кабел е повреден или силен, той трябва да се замени от професионалисти от производителя, отделни за следпродажбено обслужване, отделни с подобна функция, за избегнене опасности за безопасността.

Как да инсталирате

Монтиране на камера на стена

1. Завъртете камера с дълго нагоре, поддърнете я с точките за локализиране на стойката



2. Завъртете камера с дълго нагоре, поддърнете я с точките за локализиране на стойката и завийте в дупките



3. Поставете четири пластмасови дюбел в дупките на стената.



4. Поставете стойката до стената, поставете винтовете в дупките и ги завийте в пластмасовите дюбел на стената.



5. Увийте порта на захранвания кабел с водоустойчива лента, след като камерата е фиксирана, за да осигурите водоустойчива работа.



6. Увийте порта на захранвания кабел с водоустойчива лента, след като камерата е фиксирана, за да осигурите водоустойчива работа.




7. Увийте порта на захранвания кабел с водоустойчива лента, след като камерата е фиксирана, за да осигурите водоустойчива работа.



8. Увийте порта на захранвания кабел с водоустойчива лента, след като камерата е фиксирана, за да осигурите водоустойчива работа.




9. Увийте порта на захранвания кабел с водоустойчива лента, след като камерата е фиксирана, за да осигурите водоустойчива работа.




10. Увийте порта на захранвания кабел с водоустойчива лента, след като камерата е фиксирана, за да осигурите водоустойчива работа.



11. Увийте порта на захранвания кабел с водоустойчива лента, след като камерата е фиксирана, за да осигурите водоустойчива работа.



12. Увийте порта на захранвания кабел с водоустойчива лента, след като камерата е фиксирана, за да осигурите водоустойчива работа.



13. Увийте порта на захранвания кабел с водоустойчива лента, след като камерата е фиксирана, за да осигурите водоустойчива работа.

Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпис и печат
на продавача:

Подпись на клиента:



Внимание:

- Преди да изпратите или оставете устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гарантията съгласно горните условия на ползване, описан в гаранционната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извънгаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:

Мястото от където е закупен продукта;
Или
Сръчко сервис, гр. София, ж.к. Гео Милев
ул.Коста Лулчев № 58А
Tel.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@sservice.bg

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

Внимание:

- Преди да изпратите или оставете устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гарантията съгласно горните условия на ползване, описан в гаранционната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извънгаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта;

Или
Сръчко сервис, гр. София, ж.к. Гео Милев
ул.Коста Лулчев № 58А
Tel.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@sservice.bg

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| описание на проблема | | име на сервиза | |
| дата на приемане | дата на връщане | подпись на сервиза | подпись на клиента |

Гаранционни условия:

1. Гарантията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2. Гарантията на батерията за слушалки е 6 месеца за сменяне и 24 месеца за капсулована.
3. Гарантията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гарантията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и реклами се извършва устно или писмено, като потребителят е длъжен да представи:
- дефектиралият продукт;
- фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
- изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;
- други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гарантията не е валидна в случаи на:
- изтриви, липсвици, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;
- неправилна експлоатация според ръководството на потребителителя;
- повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
- изтриви или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителителя;
- извършен ремонт, ългрейд или други промени от неоторизирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервисен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслужва техника Xiaomi);
- причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
- свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.
8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервис в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервизна поръчка с уникатен идентификационен код.
9. В случаи, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличност от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.
10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектирала част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Гаранционни условия:

1. Гарантията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2. Гарантията на батерията за слушалки е 6 месеца за сменяне и 24 месеца за капсулована.
3. Гарантията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гарантията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и реклами се извършва устно или писмено, като потребителят е длъжен да представи:
- дефектиралият продукт;
- фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
- изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;
- други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гарантията не е валидна в случаи на:
- изтриви, липсвици, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;
- неправилна експлоатация според ръководството на потребителителя;
- повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
- изтриви или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителителя;
- извършен ремонт, ългрейд или други промени от неоторизирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервисен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслужва техника Xiaomi);
- причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
- свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.
8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервис в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервизна поръчка с уникатен идентификационен код.
9. В случаи, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличност от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.
10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектирала част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпис и печат
на продавача:

Подпись на клиента:

