

ХИАОМИ

Интелигентна мултфункционална готварска печка за ориз



Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Уредът за готовне на ориз е само за домашна употреба.

Предпазни мерки

Ограничения за използване

- Пазете уреда за готовне на ориз далеч от деца.
- Не използвайте топлината на уреда за готовне на ориз в 0-2000 метра.
- Не поставяйте уреда за готовне на ориз върху честитили или мокри повърхности. Дръжте го далеч от огни или източници на топлина (като печки), за предпочитане 30 см или повече.
- Не поставяйте уреда за готовне на ориз близо до устройства, които са податливи на електромагнитни смущения.
- Не използвайте непредназначена или деформирана вътрешна тендърка, за да предпратите изгаряния и наранявания в резултат на прегреване.

Почистване и поддръшка

- Не поставяйте уреда за готовне на ориз пълна с вода и не го пръскайте с вода.
- Не използвайте стоманена вълна или други твърди предмети за почистване или търкане на вътрешния съд.
- Използвайте само меки кърпи за почистване.

АС захранващ кабел

- Използвайте само предоставеното AC захранващ кабел.
- Изключете захранващия кабел, преди да поправите или преместите уреда за готовне на ориз.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде смени със специален кабел или комплект, наличен от производителя или негов сервизен агент.
- Не сътайте, дръжте и не усукайте захранващия кабел, в противен случай сырците на труда може да се огни или да се сунт.

Предпазни мерки при използване на захранване

- Не използвайте уреда за готовне на ориз с избрана температура, която е извън допустимите граници.
- Винаги изключете уреда от контакт, като дръжте штекера. Не дръжте захранващия кабел, за да избегнете тонови удар или покач от късо съединение.
- Не поставяйте на дежа да използвате уреда за готовне на ориз без надзор и го дръжте далеч от обсега на бебета, за да предпратите тонови удар, изгаряния или други наранявания.
- Не включвате и не изключвате захранващия кабел с мокри ръце, за да избегнете тонови удар или наранявания.
- Използвайте само заземен електрически контакт с номинален ток от 10 A или повече, за да избегнете риска от покар и други потенциални опасности.

За околната среда

- Използвайте захранващия кабел, преди да поставите, обезсъздат или деформират захранващите стени и мебели, така че да не се блокира уредът.

- Когато използвате уреда за готовне на ориз върху честитили или мокри повърхности, дръжте го далеч от огни или източници на топлина (като печки), за предпочитане 30 см или повече.

Дома се спасава

- Не използвайте захранващия кабел върху други източници на топлина, като например индуктивна готварска печка за ориз или газови колони.
- Не поставяйте вътрешна тендърка и аксесоари в съдържимата машина за почистване.
- Не поставяйте нищо в изхода за пара или в пролуката, за да избегнете тонови удар или наранявания.
- Не докосвайте вътрешния съд директно с ръка по време и непосредствено след употреба, за да избегнете изгаряния и висока температура.

- Не докосвайте избраните граници на уреда с ръка или гърди след употреба.
- Не сътайте и не разлашвате уреда за готовне на ориз с други предмети, които са използвани за изгаряния и наранявания.
- Не използвайте парни клапан на уреда за готовне на ориз с други предмети, които са използвани за изгаряния и наранявания.

- Този уред е предназначена за използването от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност за IEC60335.

- Този уред може да използва от деца във възраст над 8 години, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда на безопасен начин и са разбрали свързаните с това опасности. Посточването и потребителската поддръшка не трябва да се извърши от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор. Съхранявайте уреда и неговия кабел извън обсега на деца под 8 години или EN 60335.

• Уредите могат да се използват от лица с намалени физически сензорни или умствени способности поради липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда на безопасен начин и разбират опасностите, свързани с EN 60335.

След употреба

- След употреба внимателно не заброявайте да изключите уреда за готовне на ориз и да извадите захранващия кабел от контакт.
- Проверявайте редовно отвора за пара, за да се уверите, че не е запушена.
- Незавидно спрете да използвате и изключвате този продукт от контакт, ако има грешка или той не работи правилно. Извадете вътрешната тендърка само когато е изчистена.

Допълнителни предпазни мерки

- Не използвайте уреда за готовне на ориз и го дръжте с твърди предмети, за да предпратите изгаряния и наранявания.
- Не използвайте уреда за готовне на ориз, когато вътрешният комплект е повреден, за да избегнете изгаряния и наранявания, причинени от изтичане на пара или връз предмет.
- Само техник по ремонта може да разглоби или ремонтира продукта, за да предпрати риска от покар, електрически удари и наранявания.
- Незавидно спрете да използвате този продукт, ако има грешка или неизправност, за да предпратите изгаряния и наранявания.
- Не използвайте непредназначена или деформирана вътрешна тендърка, за да предпратите изгаряния и наранявания в резултат на прегреване.

Аксесоари



Оризово гребло Черпак Кошица за пара Мерителна чаша Захранващ кабел

Как да използвам

1. Свържете към захранването

Включете захранващия кабел в конектора в страничната задна част на уреда за готовне на ориз, а другия край на захранващия кабел в AC контакт.

Забележка: Уредът за готовне на ориз автоматично ще влезе в режим на готовност, ако не се извърши никаква операция в рамките от 5 минути. Натиснете произволен бутон, за да се събудите от използването на режим на готовност.

2. Съвързане с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*.

Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействате с други интелигентни домашни устройства. Сканрай QR кода, за да изтеглите и инсталirate приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на вързката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате. Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвате под指引ките, за да добавите вашето устройство.

* Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, което се показва на вашето устройство, трябва да се приема като стандартно.

Забележка: Берсийка на приложението може да е актуализирана, моля, следващите инструкции ще са основа на текущата версия на приложението.

3. Включете или изключете Wi-Fi

Изключване на Wi-Fi: Натиснете и задръжте бутоните за отмяна и избор за

3 секунди, след което отпуснете. Когато индикаторът премине от мигащо оранжево на изключено, Wi-Fi е изключен.

Включете Wi-Fi: В състояние на изключено Wi-Fi натиснете и задръжте бутон за отмяна и избор за 3 секунди. Когато индикаторът премине от мигащо оранжево, Wi-Fi е вкл. в състояние на изчакване за свързване.

4. Нулирайте Wi-Fi

В режим на готовност натиснете и задръжте бутоните за отмяна и избор за

7 секунди. Когато чуете звук за известяване, Wi-Fi ще бъде нулиран и уредът за готовне на ориз ще влезе в състояние на изчакване за вързка.

5. Състояние на Wi-Fi

Режими на работа Показане на състоянието

В очакване на вързка Мига оранжево

Съвързане Мигащо синьо

Съврзан Постоянно синьо

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Ако не се свързат на 10 минути, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

Забележка: Когато не се свързани с Wi-Fi, индикаторът ще мига в оранжево.

