



Инструкции за безопасност

- * Този нагревател е предназначен само за употреба на закрито. По време на употреба поставете нагревателя стабилно върху равна повърхност и не го накланяйте или преобърдайте.
- * Не използвайте този нагревател, ако е бил изпуснат.
- * Не използвайте, ако има видими признаки на повреда на нагревателя.
- * Използвайте този нагревател върху хоризонтална и стабилна повърхност.
- * За да намалите риска от пожар, дръжте текстил, завеси или друг запалим материал на минимално разстояние от 1 м от изхода на въздуха.
- * Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сенитивни или умствени способности, или липса на опит и знания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- * Деца под 3 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- * Деца на възраст от 3 години до 8 години трябва да включват/изключват уреда само при условия, че той е бил поставен или инсталiran в предвиденото нормално работно положение и са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и раздиране на свързаните с това опасности.
- * Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват/изключват уреда или да извършват потребителска поддръшка.
- * Този уред може да се използува от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сенитивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и раздиране на свързаните с това опасности.
- * Децата не трябва да си играят с уреда.
- * Почистването и потребителската поддръшка не трябва да се извършва от деца без надзор.
- * ВНИМАНИЕ: Никои части от този продукт могат да станат много горещи и да причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обръща там, където има деца и уязвими хора.
- * Не излагайте голата кожа на директен контакт с нагревателя, за да избегнете изгаряния.
- * Не докосвайте нагревателя с мокри ръце. Не го използвайте на стопляне на животни и растения.
- * Не докосвайте нагревателя по време или веднага след употреба, за да избегнете изгаряния.
- * За да предотвратите риска от прегряване или пожар, никога не използвайте удълженителен кабел.



Инструкции за безопасност

- * Този нагревател е предназначен само за употреба на закрито. По време на употреба поставете нагревателя стабилно върху равна повърхност и не го накланяйте или преобърдайте.
- * Не използвайте този нагревател, ако е бил изпуснат.
- * Не използвайте, ако има видими признаки на повреда на нагревателя.
- * Използвайте този нагревател върху хоризонтална и стабилна повърхност.
- * За да намалите риска от пожар, дръжте текстил, завеси или друг запалим материал на минимално разстояние от 1 м от изхода на въздуха.
- * Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сенитивни или умствени способности, или липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и раздиране на свързаните с това опасности.
- * Деца под 3 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- * Деца на възраст от 3 години до 8 години трябва да включват/изключват уреда само при условия, че той е бил поставен или инсталiran в предвиденото нормално работно положение и са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и раздиране на свързаните с това опасности.
- * Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват/изключват уреда или да извършват потребителска поддръшка.
- * Този уред може да се използува от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сенитивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и раздиране на свързаните с това опасности.
- * Децата не трябва да си играят с уреда.
- * Почистването и потребителската поддръшка не трябва да се извършва от деца без надзор.
- * ВНИМАНИЕ: Никои части от този продукт могат да станат много горещи и да причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обръща там, където има деца и уязвими хора.
- * Не излагайте голата кожа на директен контакт с нагревателя, за да избегнете изгаряния.
- * Не докосвайте нагревателя с мокри ръце. Не го използвайте на стопляне на животни и растения.
- * Не докосвайте нагревателя по време или веднага след употреба, за да избегнете изгаряния.
- * За да предотвратите риска от прегряване или пожар, никога не използвайте удълженителен кабел.

* Използвайте нагревателя само в добре вентилирана среда. Уверете се, че чужди предмети не влизат или блокират входа или изхода на въздуха на нагревателя.
* Не вкарвайте проводници или други чужди предмети в отворите на нагревателя, за да избегнете токови удари.
* Не поставяйте и не използвайте нагревателя близо до запалими и експлозивни материали като бензин и боя, близо до предмети, които лесно се деформират, обезвръщат или повреждат от топлината, нито на места със силно прах като гаражи или работилници.
* Този нагревател е високомощен отоплителен продукт. За да избегнете риска от изгорян щепсел или пожар поради прегряване, винаги проверявайте дали щепселят и електрическият контакт пасват добре, когато използвате този нагревател за първи път или сменяте с нов електрически контакт. Следватите метода по-долу, за да проверите:
1. Включете щепсела в електрическия контакт, след което изберете режим 2000 W за загряване за около 30 минути.
2. Извлечете и извадете щепсела на нагревателя, за да проверите дали щепсела на търда горещи (над 55°C). Ако е така, опитайте с друго електричество изход.
* Не използвайте нагревателя, ако захранващият му кабел или щепсел е повреден или счупен. В случаи на повреда, захранващият кабел или щепселят трябва да бъдат сменени от професионалист от производителя или екипа за следпродажбено обслужване, за да се избегнат рискове за безопасността.
* Когато използвате този нагревател, не споделяйте една и съща електрическа верига с други уреди, за да избегнете претоварване на веригата.
* Не разглеждайте нагревателя си, за да избегнете опасности за безопасността. Ако нагревателят не работи, свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване.
* Когато използвате нагревателя, препоръчително е да го поставите на един до два метра от вас за оптимална ефективност на отоплението.



Как да използвате

Преди употреба

* Проверете дали нагревателят е в добро състояние и се уверете, че захранващият кабел не е повреден или счупен. * Използвайте електрически контакт с номинален ток най-малко 10 A. Препоръчително е да включите захранващия кабел в стенен контакт. Не споделяйте един и същ разклонител с други уреди.
* Когато използвате нагревателя, препоръчително е да го поставите на един до два метра от вас за оптимална ефективност на отоплението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

* За да избегнете прегряване, не покривайте нагревателя.

* Нагревателят не трябва да се намира непосредствено под контакт.

* Не използвайте този нагревател в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн.

* Не използвайте този нагревател в малки стаи, когато са обитавани от хора, които не могат да напуснат стаята сами, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение.

* Не изплаквайте нагревателя с вода.

* Не постапявайте нагревателя във вода.

* Не разливайте вода на нагревателя.

* Не използвайте нагревателя в оранжерии или на строителни площиадки.

Общ преглед на продукта

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

* Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка.

