



ХІАОМІ Watch 2 Pro

Смарт часовник



Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението.

За повече подробности, моля, сканирайте QR кода или свържете часовника към приложението и го проверете в ръководството за потребителя.


Как да се свържете

Изгледете и инсталирайте Mi Fitness, за да управлявате по-добре часовника си, и влезте с акаунта си в Xiaomi за повече услуги.

Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите часовника. Сканирайте QR кода, показан на часовника с вашия телефон, след което изгледете и инсталирайте приложението. Можете също да сканирате QR кода по-долу или да изтеглите и инсталирате приложението от магазините за приложения.

Забележки: След като приемете политиката за поверителност на Google и политиката за поверителност на Xiaomi, ще влезете в процеса на проверка на Bluetooth. Следвайте инструкциите, за да завършите процеса на проверка.

Ръководство за употреба



Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението.



За повече подробности, моля, сканирайте QR кода или свържете часовника към приложението и го проверете в ръководството за потребителя.

Как да се свържете

Изгледете и инсталирайте Mi Fitness, за да управлявате по-добре часовника си, и влезте с акаунта си в Xiaomi за повече услуги.

Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите часовника. Сканирайте QR кода, показан на часовника с вашия телефон, след което изгледете и инсталирайте приложението. Можете също да сканирате QR кода по-долу или да изтеглите и инсталирате приложението от магазините за приложения.

Забележки: След като приемете политиката за поверителност на Google и политиката за поверителност на Xiaomi, ще влезете в процеса на проверка на Bluetooth. Следвайте инструкциите, за да завършите процеса на проверка.

Ръководство за употреба



GPS и A-GPS

Часовникът поддържа глобална система за позициониране (GPS). Когато правите упражнения на открито като бягане, GPS автоматично ще започне да работи и ще ви уведоми, когато позиционирането е успешно, и ще спре проследяването, след като спрете упражненията. Откритото поле на открито е най-доброто място за GPS проследяване, докато когато сте в гъста тъляпа, вдигането на ръката ви може по-добре да помогне на GPS за позициониране. Препоръчително е да започнете тренировката си едва когато GPS започне да работи.

Часовникът има функция Assisted GPS (A-GPS), която може да ускори GPS позиционирането чрез данните директно от GPS сателитите.

Уверете се, че вашият часовник е свързан с телефона чрез Bluetooth, данните могат да се синхронизират автоматично от приложението към вашия часовник и A-GPS данните също автоматично се актуализират. В случай, че данните не са били синхронизирани в продължение на седем последователни дни, A-GPS данните ще изтекат. Ако е така, информацията за позициониране ще трябва да бъде получена отново. Можете да отидете на страницата с упражнения на открито на вашия часовник, за да актуализирате информацията за позициониране.

Зареждане

Презаредете часовника си веднага, когато нивото на батерията е ниско.

Преди зареждане, моля, избършете контактите на гърба на часовника и докинг станцията, за да предотвратите остатъчна пот или влага.

Спецификации

Име: Смарт часовник
Модел: M2234W1
Водоустойчивост: 5ATM
Капацитет на батерията: 495 mAh
Входно напрежение: 5 V ----
---- Символът показва постоянно напрежение
Входящ ток: 2 A
Работна температура: 0°C до 35°C
Безжична връзка: Bluetooth® 5.2
Bluetooth: 20 dBm
GNSS: GPS/BeiDou/GLONASS/GALILEO/QZSS
2,4 GHz лента Wi-Fi: 20 dBm
Работна честота на Bluetooth: 2402–2480 MHz
5 GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm, 5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm
NFC работна честота: 13,56 MHz

Съвместим с: Този продукт поддържа само определени системи с Android. За подробна информация, моля, проверете продуктовата страница на www.mi.com.

За регулаторна информация, сертифициране на продукта и логя за съответствие, свързани с Xiaomi Watch 2 Pro, моля, отидете в Настройки > Всичко за часовника > Регулаторни.

Bluetooth®
Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Xiaomi Inc. е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици. 2023.8
Върху продукта показва, че този продукт ще бъде пуснат на пазара след 2023.8.

Информация за изхвърляне и рециклиране на WEEE

Всички продукти, носещи този символ, са отпадно електрическо и електронно оборудване, което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Декларация за съответствие на ЕС/Великобритания

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2234W1 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2234W1 е в съответствие с Наредбите за радиооборудване от 2017 г. Пълният текст на декларацията за съответствие на UKCA е достъпен на следния интернет адрес:
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Това оборудване е тествано и отговаря на приложимите ограничения за излагане на радиочестоти (RF). Специфичният коефициент на поглъщане (SAR) се отнася до скоростта, с която тялото абсорбира радиочестотна енергия. Границите на SAR зависят от това дали това оборудване се използва срещу главата или на китката. Границата на SAR е 2,0 вата на килограм, средно за 10 грама тъкан за използване върху главата и 4,0 вата на килограм, средно за 10 грама тъкан за използване върху китката.

По време на тестването радиостанциите на това оборудване са настроени на най-високите си нива на предаване и са поставени в позиция, които симулират използване до устата, с разстояние от 5 mm, и на китката, без разделяне. Когато поставяте това оборудване близо до устата си, спазвайте разстоянието от поне 5 mm, за да сте сигурни, че нивата на експозиция остават на или под тестовите нива. След тестване най-високите стойности на SAR са както следва:
До устата: 0,323 W/kg
Китка: 0,418 W/kg

Мерки за безопасност

• За ежедневна употреба затегнете часовника около китката си на около един пръст на ширината от костта на китката. Регулирайте каишката, за да сте сигурни, че сензорът за пулс може да събира данни нормално.

• Когато използвате часовника за измерване на сърдечната си честота, моля, дръжте китката си неподвижна.



Съвместим с: Този продукт поддържа само определени системи с Android. За подробна информация, моля, проверете продуктовата страница на www.mi.com.

За регулаторна информация, сертифициране на продукта и логя за съответствие, свързани с Xiaomi Watch 2 Pro, моля, отидете в Настройки > Всичко за часовника > Регулаторни.

Bluetooth®
Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Xiaomi Inc. е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици. 2023.8
Върху продукта показва, че този продукт ще бъде пуснат на пазара след 2023.8.

Информация за изхвърляне и рециклиране на WEEE

Всички продукти, носещи този символ, са отпадно електрическо и електронно оборудване, което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Декларация за съответствие на ЕС/Великобритания

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2234W1 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2234W1 е в съответствие с Наредбите за радиооборудване от 2017 г. Пълният текст на декларацията за съответствие на UKCA е достъпен на следния интернет адрес:
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Това оборудване е тествано и отговаря на приложимите ограничения за излагане на радиочестоти (RF). Специфичният коефициент на поглъщане (SAR) се отнася до скоростта, с която тялото абсорбира радиочестотна енергия. Границите на SAR зависят от това дали това оборудване се използва срещу главата или на китката. Границата на SAR е 2,0 вата на килограм, средно за 10 грама тъкан за използване върху главата и 4,0 вата на килограм, средно за 10 грама тъкан за използване върху китката.

По време на тестването радиостанциите на това оборудване са настроени на най-високите си нива на предаване и са поставени в позиция, които симулират използване до устата, с разстояние от 5 mm, и на китката, без разделяне. Когато поставяте това оборудване близо до устата си, спазвайте разстоянието от поне 5 mm, за да сте сигурни, че нивата на експозиция остават на или под тестовите нива. След тестване най-високите стойности на SAR са както следва:
До устата: 0,323 W/kg
Китка: 0,418 W/kg

Мерки за безопасност

• За ежедневна употреба затегнете часовника около китката си на около един пръст на ширината от костта на китката. Регулирайте каишката, за да сте сигурни, че сензорът за пулс може да събира данни нормално.

• Когато използвате часовника за измерване на сърдечната си честота, моля, дръжте китката си неподвижна.



Часовникът има рейтинг на водоустойчивост 5ATM (50 метра дълбочина). Може да се носи в басейна, докато плувате близо до брега или по време на други дейности в плитка вода. Въпреки това не може да се използва в горещ душ, сауна или гмуркане. Освен това не забравяйте да избягвате пряко издействие на часовника от бързо течение по време на водни спортове. Водоустойчива функция не е постоянна и може да отслабне с времето.
• Сензорният екран на часовника не поддържа подводни операции. Когато часовникът влезе в контакт с вода, използвайте мека кърпа, за да избършете излишната вода от повърхността му преди употреба.
• По време на ежедневна употреба избягвайте да носите часовника първо време пълно. Поддържайте контактната зона суха и редовно почиствайте каишката с вода. Незабавно спрете да използвате часовника и потърсете медицинска помощ, ако контактната зона на кожата ви показва признаци на зачервяване или подуване.
• Информацията за продукта е посочена на задната кутия на часовника за ваша справка.
• Моля, използвайте включената докинг станция за зареждане, за да заредите часовника. Използвайте само захиранващи адаптери, които отговарят на местните стандарти за безопасност или сертифицирани и доставени от квалифицирани производители.
• Уверете се, че захиранващият адаптер, кабелът за зареждане и часовникът са в суха среда, докато се зареждат. Не ги докосвайте с мокри ръце и не ги излагайте на дъжд или други течности.
• Работната температура на часовника е от 0 °C до 35 °C. Ако температурата на околната среда е твърде висока или твърде ниска, часовникът може да се повреди.

• Ако екранът е счулен, не го докосвайте и не се опитвайте да го правихте. Вместо това трябва незабавно да спрете да използвате часовника и да се свържете с оторизирани доставчици на услуги.
• Часовникът е с вградена батерия. За да избегнете повреда на батерията или часовника, не разглобявайте и не подменяйте батерията сами. Само оторизирани сервизи могат да сменят батерията; в противен случай това ще причини потенциални опасности, дори лични наранявания, ако се използва грешен тип батерия.
• Не разглобявайте, удряйте, мачайте или хвърляйте часовника в огън. Незабавно спрете да използвате батерията, ако има подуване или изтичане на течност.
• Изхвърляне на батерия в огън или гореща фура, или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия.
• Този часовник не е медицинско устройство, никакви данни или информация, предоставени от часовника, не трябва да се използват като основа за диагностика, лечение и профилактика на заболявания.
• Часовникът и неговите аксесоари може да съдържат малки части. За да избегнете задущане или други опасности или повреди, причинени от децата, дръжте часовника далеч от деца.
• Ако часовникът няма да се използва за продължителен период от време, изключете го след пълно зареждане и след това го съхранявайте на хладно и сухо място. Презареджайте часовника поне веднъж на всеки 3 месеца.
• Не изхвърляйте батерията в боклука, който се изхвърля на сметищата. Когато изхвърляте батерията, спазвайте местните закони или разпоредби.
• Стъпане на батерия в околна среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
• Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
• Пазете индикатора на продукта далеч от очите на деца и животни, докато продуктът се използва.
• За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди от време.

• Устройството е ограничено за употреба на закрито само когато работи в честотния диапазон от 5250 до 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)	



Часовникът има рейтинг на водоустойчивост 5ATM (50 метра дълбочина). Може да се носи в басейна, докато плувате близо до брега или по време на други дейности в плитка вода. Въпреки това не може да се използва в горещ душ, сауна или гмуркане. Освен това не забравяйте да избягвате пряко издействие на часовника от бързо течение по време на водни спортове. Водоустойчива функция не е постоянна и може да отслабне с времето.
• Сензорният екран на часовника не поддържа подводни операции. Когато часовникът влезе в контакт с вода, използвайте мека кърпа, за да избършете излишната вода от повърхността му преди употреба.
• По време на ежедневна употреба избягвайте да носите часовника първо време пълно. Поддържайте контактната зона суха и редовно почиствайте каишката с вода. Незабавно спрете да използвате часовника и потърсете медицинска помощ, ако контактната зона на кожата ви показва признаци на зачервяване или подуване.
• Информацията за продукта е посочена на задната кутия на часовника за ваша справка.
• Моля, използвайте включената докинг станция за зареждане, за да заредите часовника. Използвайте само захиранващи адаптери, които отговарят на местните стандарти за безопасност или сертифицирани и доставени от квалифицирани производители.
• Уверете се, че захиранващият адаптер, кабелът за зареждане и часовникът са в суха среда, докато се зареждат. Не ги докосвайте с мокри ръце и не ги излагайте на дъжд или други течности.
• Работната температура на часовника е от 0 °C до 35 °C. Ако температурата на околната среда е твърде висока или твърде ниска, часовникът може да се повреди.

• Ако екранът е счулен, не го докосвайте и не се опитвайте да го правихте. Вместо това трябва незабавно да спрете да използвате часовника и да се свържете с оторизирани доставчици на услуги.
• Часовникът е с вградена батерия. За да избегнете повреда на батерията или часовника, не разглобявайте и не подменяйте батерията сами. Само оторизирани сервизи могат да сменят батерията; в противен случай това ще причини потенциални опасности, дори лични наранявания, ако се използва грешен тип батерия.
• Не разглобявайте, удряйте, мачайте или хвърляйте часовника в огън. Незабавно спрете да използвате батерията, ако има подуване или изтичане на течност.
• Изхвърляне на батерия в огън или гореща фура, или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия.
• Този часовник не е медицинско устройство, никакви данни или информация, предоставени от часовника, не трябва да се използват като основа за диагностика, лечение и профилактика на заболявания.
• Часовникът и неговите аксесоари може да съдържат малки части. За да избегнете задущане или други опасности или повреди, причинени от децата, дръжте часовника далеч от деца.
• Ако часовникът няма да се използва за продължителен период от време, изключете го след пълно зареждане и след това го съхранявайте на хладно и сухо място. Презареджайте часовника поне веднъж на всеки 3 месеца.
• Не изхвърляйте батерията в боклука, който се изхвърля на сметищата. Когато изхвърляте батерията, спазвайте местните закони или разпоредби.
• Стъпане на батерия в околна среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
• Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
• Пазете индикатора на продукта далеч от очите на деца и животни, докато продуктът се използва.
• За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди от време.

• Устройството е ограничено за употреба на закрито само когато работи в честотния диапазон от 5250 до 5350 MHz.

Информация за Клиента

Модел

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

IMEI номер

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Име на клиента:

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Дата:

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Подпис и печат

на продавача:

Подпис на клиента:

Информация за Клиента

Модел

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

IMEI номер

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Име на клиента:

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Дата:

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Подпис и печат

на продавача:

Подпис на клиента:

11. Xіаоmі не дължи компенсаци на клиента за това, че продуктът е в сервис и не може да бъде ползван от него за периода по т.8 от гаранционната карта.

12. Xіаоmі не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталирани от клиента. Xіаоmі препоръчва периодично да бъде правена архивация на важните данни от страна на клиента;

13. Гаранцията не включва:

•отслабващ капацитет на акумулаторни батерии

•износване на носители за данни

•по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия

•предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;

•незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;

•какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;

•телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;

•повреда, причинена от продукт, за който Xіаоmі не носи отговорност или не е продукт на Xіаоmі, включително и тези, които Xіаоmі може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xіаоmі по Ваша молба;

•повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xіаоmі в писмена форма), злоупотрека, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разливания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/ амортизиране.

14. Xіаоmі не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспортиране на устройството.

Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.

2. Гаранцията на батерията за часовник е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.

3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.

4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.

5. Xіаоmі не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.

6. Упразжняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писменно, като потребителят е длъжен да представи:

•дефектиралият продукт;

•фискален бон или фактура с която е закупен продукта;

•изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;

•други документи установяващи претенцията по основание и размер.

7. Гаранцията не е валидна в случай на:

•изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;

•неправилна експлоатация според ръководството на потребителя;

•неправилно включване към електрическата мрежа;

•повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;

•изтрити или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;

•извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неоторизирани от Xіаоmі лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xіаоmі е единственият упълномощен да обслужва техника Xіаоmі);

•причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xіаоmі;

•свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.

8. Сервизът на Xіаоmі ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационнен код.

9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упомнатия период, Xіаоmі ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.

10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектиралата част става собственост на Xіаоmі. Xіаоmі не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.

2. Гаранцията на батерията за часовник е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.

3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.

4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.

5. Xіаоmі не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.

6. Упразжняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писменно, като потребителят е длъжен да представи:

•дефектиралият продукт;

•фискален бон или фактура с която е закупен продукта;

•изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;

•други документи установяващи претенцията по основание и размер.

7. Гаранцията не е валидна в случай на:

•изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;

•неправилна експлоатация според ръководството на потребителя;

•неправилно включване към електрическата мрежа;

•повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;

•изтрити или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;

•извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неоторизирани от Xіаоmі лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xіаоmі е единственият упълномощен да обслужва техника Xіаоmі);

•причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xіаоmі;

•свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.

8. Сервизът на Xіаоmі ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационнен код.

9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упомнатия период, Xіаоmі ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.

10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектиралата част става собственост на Xіаоmі. Xіаоmі не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Внимание:

• Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;

• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!

• Моля преди изпращане на устройството за сервис отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xіаоmі.

Точки за приемане за сервис в България:

Мястото от където е закупен продукта;

Или

Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев

ул.Коста Лулчев № 58А

Тел.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@sservice.bg

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

Независимо от търговската гаранция продавачът отговоря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115 от Закона за защита на потребителите

Внимание:

• Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;

• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!

• Моля преди изпращане на устройството за сервис отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xіаоmі.

Точки за приемане за сервис в България:

Мястото от където е закупен продукта;

Или

Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев

ул.Коста Лулчев № 58А

Тел.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@sservice.bg

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

Независимо от търговската гаранция продавачът отговоря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115 от Закона за защита на потребителите

