













Xiaomi 4K TV Stick M24E



Xiaomi 4K TV Stick M24E



Xiaomi TV Stick Важна информация за продукта

MODEL: MDZ-27-AA
Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd

Опростена ЕС декларация за съответствие
С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd декларира, че радиооборудването тип MI BOX е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

CE


RF честота и мощност
Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална радиочестотна мощност
Bluetooth 2402-2480 MHz: < 10dBm
Wi-Fi 2412-2472 MHz: < 20dBm
Wi-Fi 5180-5320MHz: < 20dBm
Wi-Fi 5500-5700: < 20dBm
Wi-Fi 5745-5825: < 14dBm

Това устройство е ограничено за употреба на закрито само когато работи в честотен диапазон 5150-5350MHz в следните страни:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Приемник Категория 2

Това оборудване трябва да се инсталира и работи в съответствие с предоставените инструкции, а антената(ите), използвана(и) за този предавател, трябва да бъде инсталирана така, че да осигурява разстояние от най-малко 20 cm от всички хора и не трябва да бъде разположена заедно или да работи заедно с друга антена или предавател.

 За целите на рециклирането, за да се улесни ефективното използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия оторизиран център за събиране, регистриран демонитор или рециклиращ център или сервизен център на Xiaomi, когато изхвърляте този продукт.

Какво означава символът за кошче с колело: Не изхвърляйте електронните си отпадъци в общинските контейнери за събиране на отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.



Xiaomi TV Stick Важна информация за продукта

MODEL: MDZ-27-AA
Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd

Опростена ЕС декларация за съответствие
С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd декларира, че радиооборудването тип MI BOX е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

CE


RF честота и мощност
Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална радиочестотна мощност
Bluetooth 2402-2480 MHz: < 10dBm
Wi-Fi 2412-2472 MHz: < 20dBm
Wi-Fi 5180-5320MHz: < 20dBm
Wi-Fi 5500-5700: < 20dBm
Wi-Fi 5745-5825: < 14dBm

Това устройство е ограничено за употреба на закрито само когато работи в честотен диапазон 5150-5350MHz в следните страни:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Приемник Категория 2

Това оборудване трябва да се инсталира и работи в съответствие с предоставените инструкции, а антената(ите), използвана(и) за този предавател, трябва да бъде инсталирана така, че да осигурява разстояние от най-малко 20 cm от всички хора и не трябва да бъде разположена заедно или да работи заедно с друга антена или предавател.

 За целите на рециклирането, за да се улесни ефективното използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия оторизиран център за събиране, регистриран демонитор или рециклиращ център или сервизен център на Xiaomi, когато изхвърляте този продукт.

Какво означава символът за кошче с колело: Не изхвърляйте електронните си отпадъци в общинските контейнери за събиране на отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Предупреждение: Уверете се, че използваният захранващ адаптер отговаря на изискванията на клауза 2.5 в IEC62368-1 / EN62368-1 и е тестван и одобрен в съответствие с националните или местните стандарти. За AC/DC адаптер, контактът трябва да бъде монтиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.

Внимание!
Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.
Работен температурен диапазон: -10 °C до +40 °C

Адрес: стая 707,7F, сграда 5, № 58, JinghaiWulu Road, Beijing
зона за икономическо и технологично развитие, Китай
Електронни отпадъци
Продуктите на Xiaomi са в съответствие с изискванията за намаляване на опасните вещества на Правилата за електронни отпадъци от 2016 г. Съдържанието на опасни вещества с изключение на приложенията, изброени в СХЕМА II на Правилата за електронни отпадъци:

- Олово (Pb) – не повече от 0,1% тегловни;
- Кадмий (Cd) – не повече от 0,01% тегловни;
- Живак (Hg) – не повече от 0,1% тегловни;
- шествалентен хром (Cr6+) – не повече от 0,1% тегловни;
- Полибромирани бифенили (PBBS) – не повече от 0,1% тегловни;
- Полибромирани дифенилови етери (PBDE) – не повече от 0,1% тегловни.

Как да изхвърлите този продукт

Занесете го до най-близкия сервизен център на Xiaomi ИЛИ се обадете на безплатния номер: 1800 103 6286 ИЛИ пишете ни на service.in@xiaomi.com.
Инструкции за работа с продукт по време и след употребата му и какво трябва и какво не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта;

Направи:

- Винаги търсете информация в каталога с вашия продукт за боравене с излязло от употреба оборудване.
- Уверете се, че само оторизирани рециклиращи фирми ремонтират и обработват вашите електронни продукти.
- Винаги се обаждайте на оторизирани фирми за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлят продукти, които са достигнали края на живота си.
- Винаги оставайте използваните си електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на живота си, в най-близкия оторизиран магазин Център за събиране на електронни отпадъци / пункт за събиране.
- Където е възможно или според инструкциите, отделяйте опаковъчния материал според възможностите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране



Предупреждение: Уверете се, че използваният захранващ адаптер отговаря на изискванията на клауза 2.5 в IEC62368-1 / EN62368-1 и е тестван и одобрен в съответствие с националните или местните стандарти. За AC/DC адаптер, контактът трябва да бъде монтиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.

Внимание!
Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.
Работен температурен диапазон: -10 °C до +40 °C

Адрес: стая 707,7F, сграда 5, № 58, JinghaiWulu Road, Beijing
зона за икономическо и технологично развитие, Китай
Електронни отпадъци
Продуктите на Xiaomi са в съответствие с изискванията за намаляване на опасните вещества на Правилата за електронни отпадъци от 2016 г. Съдържанието на опасни вещества с изключение на приложенията, изброени в СХЕМА II на Правилата за електронни отпадъци:

- Олово (Pb) – не повече от 0,1% тегловни;
- Кадмий (Cd) – не повече от 0,01% тегловни;
- Живак (Hg) – не повече от 0,1% тегловни;
- шествалентен хром (Cr6+) – не повече от 0,1% тегловни;
- Полибромирани бифенили (PBBS) – не повече от 0,1% тегловни;
- Полибромирани дифенилови етери (PBDE) – не повече от 0,1% тегловни.

Как да изхвърлите този продукт

Занесете го до най-близкия сервизен център на Xiaomi ИЛИ се обадете на безплатния номер: 1800 103 6286 ИЛИ пишете ни на service.in@xiaomi.com.
Инструкции за работа с продукт по време и след употребата му и какво трябва и какво не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта;

Направи:

- Винаги търсете информация в каталога с вашия продукт за боравене с излязло от употреба оборудване.
- Уверете се, че само оторизирани рециклиращи фирми ремонтират и обработват вашите електронни продукти.
- Винаги се обаждайте на оторизирани фирми за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлят продукти, които са достигнали края на живота си.
- Винаги оставайте използваните си електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на живота си, в най-близкия оторизиран магазин Център за събиране на електронни отпадъци / пункт за събиране.
- Където е възможно или според инструкциите, отделяйте опаковъчния материал според възможностите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране

Не трябва:

- Не разглобявайте вашите електронни продукти сами.
- Не изхвърляйте електрониката в контейнери със знак „Не изхвърляйте“.
- Не давайте електронни отпадъци на неофициални и неорганизирани сектори като местен търговец на скрап / събирачи на парцали.


Bluetooth® Гласово дистанционно Важна информация за продукта

MODEL: XMRRM-M2
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd

Опростена ЕС декларация за съответствие
С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd декларира, че радиооборудването тип Bluetooth Voice Remote е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

CE

RF честота и мощност
Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална радиочестотна мощност
Bluetooth V4.0 (2402-2480 MHz): < 4dBm

 За целите на рециклирането, за да се улесни ефективното използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия оторизиран център за събиране, регистриран демонитор или рециклиращ център или сервизен център на Xiaomi, когато изхвърляте този продукт.

Какво означава символът за кошче с колело: Не изхвърляйте електронните си отпадъци в общинските контейнери за събиране на отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Внимание!
Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Работен температурен диапазон: -10 °C до +40 °C
Предупреждение: Не смесвайте стари и нови батерии. Не смесвайте алкални, стандартни (вълтерод-цинк) или презареждаеми (ni-cad, ni-mh и др.) батерии.



Не трябва:

- Не разглобявайте вашите електронни продукти сами.
- Не изхвърляйте електрониката в контейнери със знак „Не изхвърляйте“.
- Не давайте електронни отпадъци на неофициални и неорганизирани сектори като местен търговец на скрап / събирачи на парцали.


Bluetooth® Гласово дистанционно Важна информация за продукта

MODEL: XMRRM-M2
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd

Опростена ЕС декларация за съответствие
С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd декларира, че радиооборудването тип Bluetooth Voice Remote е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

CE

RF честота и мощност
Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална радиочестотна мощност
Bluetooth V4.0 (2402-2480 MHz): < 4dBm

 За целите на рециклирането, за да се улесни ефективното използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия оторизиран център за събиране, регистриран демонитор или рециклиращ център или сервизен център на Xiaomi, когато изхвърляте този продукт.

Какво означава символът за кошче с колело: Не изхвърляйте електронните си отпадъци в общинските контейнери за събиране на отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Внимание!
Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Работен температурен диапазон: -10 °C до +40 °C
Предупреждение: Не смесвайте стари и нови батерии. Не смесвайте алкални, стандартни (вълтерод-цинк) или презареждаеми (ni-cad, ni-mh и др.) батерии.

Декларация на FCC
Занесете го до най-близкия сервизен център на Xiaomi ИЛИ се обадете на безплатния номер: 1800 103 6286 ИЛИ пишете ни на service.in@xiaomi.com.
Инструкции за работа с продукт по време и след употребата му и какво трябва да се прави и какво да не се прави по отношение на работата с продукта;

Направи:
a. Винаги търсете информация в каталога с вашия продукт за боравене с излязло от употреба оборудване.
b. Уверете се, че само оторизирани рециклиращи фирми ремонтират и обработват вашите електронни продукти.
c. Винаги се обаждайте на оторизирани фирми за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлят продукти, които са достигнали края на живота си.
d. Винаги оставайте използваните си електронни продукти, батерии или всякави аксесоари, когато достигнат края на живота си, в най-близкия оторизиран магазин Център за събиране на електронни отпадъци / пункт за събиране.

Където е възможно или според инструкциите, отделяйте опаковъчния материал според възможностите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

Не трябва:

- Не разглобявайте вашите електронни продукти сами.
- Не изхвърляйте електрониката в контейнери със знак „Не изхвърляйте“.
- Не давайте електронни отпадъци на неофициални и неорганизирани сектори като местен търговец на скрап / събирачи на парцали.

Внимание!
Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Декларация на FCC за излагане на радиация
Това устройство отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда.

Електронни отпадъци
Продуктите на Xiaomi са в съответствие с изискванията за намаляване на опасните вещества на Правилата за електронни отпадъци от 2016 г. Съдържанието на опасни вещества с изключение на изброените в ПРИЛОЖЕНИЕ II от правилата за електронните отпадъци:
1. Олово (Pb) – не повече от 0,1% тегловни;
2. Кадмий (Cd) – не повече от 0,01% тегловни;
3. Живак (Hg) – не повече от 0,1% тегловни;
4. шествалентен хром (Cr6+) – не повече от 0,1% тегловни;
5. Полибромирани бифенили (PBBS) – не повече от 0,1% тегловни;
6. Полибромирани дифенилови етери (PBDE) – не повече от 0,1% тегловни.

Адрес: стая 707,7F, сграда 5, No 58, JinghaiWulu Road, Beijing
зона за икономическо и технологично развитие, Китай



Декларация на FCC
Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, излъчва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

— Пренасочете или преместете приемната антена.
— Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
—Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
— Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.
Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Направи:
a. Винаги търсете информация в каталога с вашия продукт за боравене с излязло от употреба оборудване.
b. Уверете се, че само оторизирани рециклиращи фирми ремонтират и обработват вашите електронни продукти.
c. Винаги се обаждайте на оторизирани фирми за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлят продукти, които са достигнали края на живота си.
d. Винаги оставайте използваните си електронни продукти, батерии или всякави аксесоари, когато достигнат края на живота си, в най-близкия оторизиран магазин Център за събиране на електронни отпадъци / пункт за събиране.

Където е възможно или според инструкциите, отделяйте опаковъчния материал според възможностите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

Не трябва:

- Не разглобявайте вашите електронни продукти сами.
- Не изхвърляйте електрониката в контейнери със знак „Не изхвърляйте“.
- Не давайте електронни отпадъци на неофициални и неорганизирани сектори като местен търговец на скрап / събирачи на парцали.

Внимание!
Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Декларация на FCC за излагане на радиация
Това устройство отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда.

Електронни отпадъци
Продуктите на Xiaomi са в съответствие с изискванията за намаляване на опасните вещества на Правилата за електронни отпадъци от 2016 г. Съдържанието на опасни вещества с изключение на изброените в ПРИЛОЖЕНИЕ II от правилата за електронните отпадъци:
1. Олово (Pb) – не повече от 0,1% тегловни;
2. Кадмий (Cd) – не повече от 0,01% тегловни;
3. Живак (Hg) – не повече от 0,1% тегловни;
4. шествалентен хром (Cr6+) – не повече от 0,1% тегловни;
5. Полибромирани бифенили (PBBS) – не повече от 0,1% тегловни;
6. Полибромирани дифенилови етери (PBDE) – не повече от 0,1% тегловни.

Адрес: стая 707,7F, сграда 5, No 58, JinghaiWulu Road, Beijing
зона за икономическо и технологично развитие, Китай

Как да изхвърлите този продукт
Занесете го до най-близкия сервизен център на Xiaomi ИЛИ се обадете на безплатния номер: 1800 103 6286 ИЛИ пишете ни на service.in@xiaomi.com.
Инструкции за работа с продукт по време и след употребата му и какво трябва да се прави и какво да не се прави по отношение на работата с продукта;

Направи:
a. Винаги търсете информация в каталога с вашия продукт за боравене с излязло от употреба оборудване.
b. Уверете се, че само оторизирани рециклиращи фирми ремонтират и обработват вашите електронни продукти.
c. Винаги се обаждайте на оторизирани фирми за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлят продукти, които са достигнали края на живота си.
d. Винаги оставайте използваните си електронни продукти, батерии или всякави аксесоари, когато достигнат края на живота си, в най-близкия оторизиран магазин Център за събиране на електронни отпадъци / пункт за събиране.

Където е възможно или според инструкциите, отделяйте опаковъчния материал според възможностите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

Не трябва:

- Не разглобявайте вашите електронни продукти сами.
- Не изхвърляйте електрониката в контейнери със знак „Не изхвърляйте“.
- Не давайте електронни отпадъци на неофициални и неорганизирани сектори като местен търговец на скрап / събирачи на парцали.

УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ НА ХIAOMI

ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКОННА ГАРАНЦИЯ ВИ ИНФОРМИРА ЗА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ЗАКОННАТА ГАРАНЦИЯ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИЕ СТЕ ПОКАНЕНИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ. Продължителността и условията, свързани със законните гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Ако сте закупили продукта директно от Xiaomi, Във всички останали случаи, моля, консултирайте се с вашия продавач. Няма гаранция, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с употребата на продукта, са изключени. Ако бъде открит хардуерен дефект в рамките на Гаранционния период, Продуктът ще бъде или (1) ремонтиран, (2) заменен, или (3) възстановена сума, в зависимост от вашите права съгласно местните закони. Нормално износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или щети, причинени от небрежност или грешка на потребителя, не са гарантирани. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите.



Как да изхвърлите този продукт
Занесете го до най-близкия сервизен център на Xiaomi ИЛИ се обадете на безплатния номер: 1800 103 6286 ИЛИ пишете ни на service.in@xiaomi.com.
Инструкции за работа с продукт по време и след употребата му и какво трябва да се прави и какво да не се прави по отношение на работата с продукта;

Направи:
a. Винаги търсете информация в каталога с вашия продукт за боравене с излязло от употреба оборудване.
b. Уверете се, че само оторизирани рециклиращи фирми ремонтират и обработват вашите електронни продукти.
c. Винаги се обаждайте на оторизирани фирми за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлят продукти, които са достигнали края на живота си.
d. Винаги оставайте използваните си електронни продукти, батерии или всякави аксесоари, когато достигнат края на живота си, в най-близкия оторизиран магазин Център за събиране на електронни отпадъци / пункт за събиране.

Където е възможно или според инструкциите, отделяйте опаковъчния материал според възможностите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

Не трябва:

- Не разглобявайте вашите електронни продукти сами.
- Не изхвърляйте електрониката в контейнери със знак „Не изхвърляйте“.
- Не давайте електронни отпадъци на неофициални и неорганизирани сектори като местен търговец на скрап / събирачи на парцали.

УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ НА ХIAOMI

ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКОННА ГАРАНЦИЯ ВИ ИНФОРМИРА ЗА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ЗАКОННАТА ГАРАНЦИЯ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИЕ СТЕ ПОКАНЕНИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ. Продължителността и условията, свързани със законните гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Ако сте закупили продукта директно от Xiaomi, Във всички останали случаи, моля, консултирайте се с вашия продавач. Няма гаранция, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с употребата на продукта, са изключени. Ако бъде открит хардуерен дефект в рамките на Гаранционния период, Продуктът ще бъде или (1) ремонтиран, (2) заменен, или (3) възстановена сума, в зависимост от вашите права съгласно местните закони. Нормално износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или щети, причинени от небрежност или грешка на потребителя, не са гаранти

Настоящата гаранция не важи в Хонконг и Тайван.

Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Поради това Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта.

Оторизиран представител на производителя в ЕС
Име: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Адрес: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Хага, Холандия

Dolby
VISION-ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Корпорация. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани произведения. Авторско право © 2012–2021 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

dts **hd**

За DTS патенти вижте http://patents.dts.com. Произведено по лиценз от DTS, Inc. (за компании със седалище в САЩ/Япония/Тайван) или по лиценз от DTS Licensing Limited (за всички други компании), DTS, DTS-HD и логото на DTS-HD са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати и други държави. © 2021 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ


HDMI

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI логото са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



Настоящата гаранция не важи в Хонконг и Тайван.

Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Поради това Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта.



Оторизиран представител на производителя в ЕС
Име: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Адрес: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Хага, Холандия

Dolby
VISION-ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Корпорация. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани произведения. Авторско право © 2012–2021 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

dts **hd**

За DTS патенти вижте http://patents.dts.com. Произведено по лиценз от DTS, Inc. (за компании със седалище в САЩ/Япония/Тайван) или по лиценз от DTS Licensing Limited (за всички други компании), DTS, DTS-HD и логото на DTS-HD са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати и други държави. © 2021 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

HDMI




Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI логото са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



Внимание:

• Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
• Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта;
Или
Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев ул.Коста Лулчев № 58А
Тел.: 02/8848927, 02/9635716
Email: service.mobile@sservice.bg



<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>
<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>
<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>
<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>


Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2. Гаранцията на батерията за слушалки е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъснатa или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и рекла-мации се извършва устно или писменно, като потребителят е длъжен да представи:
•дефектираният продукт;
•фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
•изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подпи-сана и подпечатана от търговеца;
•други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гаранцията не е валидна в случай на:
•изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаран-ционната карта или идентификационните стикери на проду-кта или негови части;
•неправилна експлоатация според ръководството на потре-бителя;
•неправилно включване към електрическата мрежа;
•повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
•изтрити или променени производствени настройки на тех-никата, с изключение на тези, за които се допуска конфигури-ране от страна на потребителя;
•извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неотори-зирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслуж-ва техника Xiaomi);
•причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
•свързване на техниката към несертифицирано допълнител-но оборудване.
8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационнен код.
9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упо-менатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния про-дукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностой-ни на оригиналния продукт.
10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резерв-на, дефектиралата част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата инфор-мация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Гаранционни условия:



1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2. Гаранцията на батерията за слушалки е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъснатa или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и рекла-мации се извършва устно или писменно, като потребителят е длъжен да представи:
•дефектираният продукт;
•фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
•изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подпи-сана и подпечатана от търговеца;
•други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гаранцията не е валидна в случай на:
•изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаран-ционната карта или идентификационните стикери на проду-кта или негови части;
•неправилна експлоатация според ръководството на потре-бителя;
•неправилно включване към електрическата мрежа;
•повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
•изтрити или променени производствени настройки на тех-никата, с изключение на тези, за които се допуска конфигури-ране от страна на потребителя;
•извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неотори-зирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслуж-ва техника Xiaomi);
•причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
•свързване на техниката към несертифицирано допълнител-но оборудване.
8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационнен код.
9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упо-менатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния про-дукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностой-ни на оригиналния продукт.
10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резерв-на, дефектиралата част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата инфор-мация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че про-дуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за пе-риода по т.8 от гаранционната карта.
12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персо-нални данни, приложен и операционен софтуер, инсталира-ни от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде пра-вена архивация на важните данни от страна на клиента;
13. Гаранцията не включва:
•отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
•износване на носители за данни
•по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
•предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
•незначителни неизправности или отклонения в характе-ристките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
•какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или ин-сталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
•телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично иму-щество;
•повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи от-говорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
•повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капаци-тет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счуп-ване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, при-родни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разли-вания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устрой-ството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козмет-ични повреди и нормално износване/ амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръ-чително е при транспортиране изпращачът да осигури пра-вилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспорти-ране на устройството.



11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че про-дуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за пе-риода по т.8 от гаранционната карта.
12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персо-нални данни, приложен и операционен софтуер, инсталира-ни от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде пра-вена архивация на важните данни от страна на клиента;
13. Гаранцията не включва:
•отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
•износване на носители за данни
•по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
•предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
•незначителни неизправности или отклонения в характе-ристките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
•какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или ин-сталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
•телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично иму-щество;
•повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи от-говорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
•повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капаци-тет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счуп-ване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, при-родни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разли-вания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устрой-ството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козмет-ични повреди и нормално износване/ амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръ-чително е при транспортиране изпращачът да осигури пра-вилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспорти-ране на устройството.

Информация за Клиента



Информация за Клиента

