















Redmi Buds 4 Active

User manual



Redmi Buds 4 Active

User manual



Принудително сдвояване:

Извадете тапите за уши от кутията за зареждане, поставете ги и докоснете три пъти докосващите зони на лявото и дясното ухо.

Възстановяване на фабричните настройки:

Уверете се, че кутията за зареждане е захранена и слушалките са в кутията за зареждане. След като отворите кутията за зареждане, извадете и поставете слушалките и в рамките на 30 секунди натиснете зоните за докосване от лявата и дясната страна едновременно пет пъти (когато слушалките не възпроизвеждат музика или не се обаждат). След като чуете звуков сигнал, слушалките се нулират успешно и влизат отново в режим на сдвояване.

Включване/изключване на ниска латентност:

- Когато слушалките не са в режим на повикване, отворете кутията за зареждане, извадете и поставете слушалките и натиснете продължително и задържете зоните за докосване на лявото и дясното ухо едновременно за 1,5 секунди, за да включите/изключите режима с ниска латентност.
- Когато режимът с ниска латентност е активиран, поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака, за да изключите режима с ниска латентност; Ако е необходимо, можете да натиснете и задържите зоните за докосване, за да активирате отново този режим.

Свързване с App

- Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате Xiaomi Earbuds, за да активирате повече функции.
- Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете слушалките.



(Android)



Принудително сдвояване:

Извадете тапите за уши от кутията за зареждане, поставете ги и докоснете три пъти докосващите зони на лявото и дясното ухо.

Възстановяване на фабричните настройки:

Уверете се, че кутията за зареждане е захранена и слушалките са в кутията за зареждане. След като отворите кутията за зареждане, извадете и поставете слушалките и в рамките на 30 секунди натиснете зоните за докосване от лявата и дясната страна едновременно пет пъти (когато слушалките не възпроизвеждат музика или не се обаждат). След като чуете звуков сигнал, слушалките се нулират успешно и влизат отново в режим на сдвояване.

Включване/изключване на ниска латентност:

- Когато слушалките не са в режим на повикване, отворете кутията за зареждане, извадете и поставете слушалките и натиснете продължително и задържете зоните за докосване на лявото и дясното ухо едновременно за 1,5 секунди, за да включите/изключите режима с ниска латентност.
- Когато режимът с ниска латентност е активиран, поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака, за да изключите режима с ниска латентност; Ако е необходимо, можете да натиснете и задържите зоните за докосване, за да активирате отново този режим.

Свързване с App

- Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате Xiaomi Earbuds, за да активирате повече функции.
- Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете слушалките.



(Android)

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Xiaomi Earbuds

Забележка: По време на процеса на свързване, моля, уверете се, че Bluetooth на смартфона е активиран. Поставете слушалките в кутията за зареждане, отворете капака и се уверете, че вашият смартфон е близо до кутията.

Спецификации:

Име: Безжични слушалки
Модел: M2232E1
Порт за зареждане: Type-C
Вход за слушалки: 5V 0.10A
Вход на кутията за зареждане: 5V 0.50A
Изход на кутията за зареждане: 5V 0.20A
Безжична връзка: Bluetooth Low Energy 5.3
Работна температура: 00C до 450 C
Поддържани аудио кодеци: SBC
Безжичен обхват: 10 м (открито пространство без препятствия)

- Този продукт поддържа само определени системи с Android или iOS.
За подробна информация, моля, проверете продуктовата страница на www.mi.com.

Забележка: Поради характеристиките на връзката на Bluetooth сигнала, в среда с 2,4 Ghz електромагнитни смущения на сигнала може да има случайни прекъсвания на връзката или липса на звук.

Информация за WEEE

Всички продукти, носещи този символ, са отпадно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2232E1 е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

Като потребител на Xiaomi вие се възползвате при определени условия от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични гаранционни предимства за потребителите, които са в допълнение към, а не вместо каквито и да е правни гаранции, предоставени от вашето национално законодателство за потребителите. Продължителността и условията, свързани с правните гаранции, са предвидени от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Xiaomi Earbuds

Забележка: По време на процеса на свързване, моля, уверете се, че Bluetooth на смартфона е активиран. Поставете слушалките в кутията за зареждане, отворете капака и се уверете, че вашият смартфон е близо до кутията.

Спецификации:

Име: Безжични слушалки
Модел: M2232E1
Порт за зареждане: Type-C
Вход за слушалки: 5V 0.10A
Вход на кутията за зареждане: 5V 0.50A
Изход на кутията за зареждане: 5V 0.20A
Безжична връзка: Bluetooth Low Energy 5.3
Работна температура: 00C до 450 C
Поддържани аудио кодеци: SBC
Безжичен обхват: 10 м (открито пространство без препятствия)

- Този продукт поддържа само определени системи с Android или iOS.
За подробна информация, моля, проверете продуктовата страница на www.mi.com.

Забележка: Поради характеристиките на връзката на Bluetooth сигнала, в среда с 2,4 Ghz електромагнитни смущения на сигнала може да има случайни прекъсвания на връзката или липса на звук.

Информация за WEEE

Всички продукти, носещи този символ, са отпадно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2232E1 е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

Като потребител на Xiaomi вие се възползвате при определени условия от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични гаранционни предимства за потребителите, които са в допълнение към, а не вместо каквито и да е правни гаранции, предоставени от вашето национално законодателство за потребителите. Продължителността и условията, свързани с правните гаранции, са предвидени от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на

потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <http://www.mi.com/en/service/warranty/>. Освен ако не е забранено от законите или е обещано по друг начин от Xiaomi, следпродажбеното обслужване ще бъде ограничено до страната или региона на първоначалната покупка. Съгласно гаранцията за потребителя, в максималната степен, разрешена от закона, Xiaomi по свое усмотрение ще поправи, замени или възстанови парите за вашия продукт. Нормално износване, непреодолима сила, злоупотреба или щети, причинени от небрежност или грешка на потребителя, не са гарантирани. Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервисна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

Тази гаранция не важи за Хонконг и Тайван.

Тази гаранция не покрива продукти, които не са правилно внесени, които не са произведени от Xiaomi или не са закупени от Xiaomi или негов упълномощен представител. Съгласно действащото законодателство можете да разчитате на гаранции от оторизирания дистрибутор, който е продал продукта. Затова Xiaomi предлага да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Важна информация за безопасност

- Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате продукта, тъй като това може да причини пожар или дори да повреди напълно продукта.
- Не излагайте продукта на среда с твърде ниска или твърде висока температура (под 00C или над 450C)
- Пазете индикатора на продукта далеч от очите на деца и животни, докато продуктът се използва.
- Не използвайте този продукт по време на гръмотевични бури. Гръмотевичните бури могат да причинят неизправност на продукта и да увеличат риска от токови удари.
- Не почиствайте този продукт с алкохол или други летливи течности. Избягвайте всякакъв контакт с течности.
- Не разглобявайте, не пробивайте и не смачквайте продукта, нито го излагайте на огън.
- Не използвайте слушалките, докато шофирате и спазвайте съответните разпоредби във вашия регион или държава.
- Тези тапи за уши и техните аксесоари може да съдържат малки части. Моля, пазете ги далече от деца.
- Изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна, или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия.
- Оставяне на батерия в заобикаляща среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <http://www.mi.com/en/service/warranty/>. Освен ако не е забранено от законите или е обещано по друг начин от Xiaomi, следпродажбеното обслужване ще бъде ограничено до страната или региона на първоначалната покупка. Съгласно гаранцията за потребителя, в максималната степен, разрешена от закона, Xiaomi по свое усмотрение ще поправи, замени или възстанови парите за вашия продукт. Нормално износване, непреодолима сила, злоупотреба или щети, причинени от небрежност или грешка на потребителя, не са гарантирани. Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервисна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

Тази гаранция не важи за Хонконг и Тайван.

Тази гаранция не покрива продукти, които не са правилно внесени, които не са произведени от Xiaomi или не са закупени от Xiaomi или негов упълномощен представител. Съгласно действащото законодателство можете да разчитате на гаранции от оторизирания дистрибутор, който е продал продукта. Затова Xiaomi предлага да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Важна информация за безопасност

- Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате продукта, тъй като това може да причини пожар или дори да повреди напълно продукта.
- Не излагайте продукта на среда с твърде ниска или твърде висока температура (под 00C или над 450C)
- Пазете индикатора на продукта далеч от очите на деца и животни, докато продуктът се използва.
- Не използвайте този продукт по време на гръмотевични бури. Гръмотевичните бури могат да причинят неизправност на продукта и да увеличат риска от токови удари.
- Не почиствайте този продукт с алкохол или други летливи течности. Избягвайте всякакъв контакт с течности.
- Не разглобявайте, не пробивайте и не смачквайте продукта, нито го излагайте на огън.
- Не използвайте слушалките, докато шофирате и спазвайте съответните разпоредби във вашия регион или държава.
- Тези тапи за уши и техните аксесоари може да съдържат малки части. Моля, пазете ги далече от деца.
- Изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна, или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия.
- Оставяне на батерия в заобикаляща среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Информацията за продукта и сертификационните знаци се намират в кутията за зареждане.Моля, незабавно спрете да използвате продукта и потърсете медицинска помощ, ако контактната зона на кожата ви покаже зачервяване или подуване.
- Продуктът е с вградена батерия, която не може да бъде премахната или заменена. За да избегнете повреда на батерията или продукта, не разглобявайте и не модифицирайте батерията сами. Батерията може да бъде заменена само от оторизиран сервиз и трябва да бъде сменена със същия тип. Смянатa на батерия с неправилен тип може да наруши защита (като прихващане, пожар, експлозия и изтичане на корозивен електролит). Не изхвърляйте използваните батерии с битовите отпадъци. Изхвърлянето на този продукт и използваните батерии трябва да отговаря на местните закони и разпоредби.
- Използвайте само захранващи адаптери, които отговарят на местните стандарти за безопасност или са сертифицирани и доставени от квалифицирани производители.

 ⚠ За да предотвратите евентуална загуба на слуха, не използвайте този продукт при висока сила на звука за дълги периоди от време.

 Символът показва постоянно напрежение.

Словната марка и логото на Bluetooth са регистрирана търговска марка, собственост на Bluetooth SIG, ins, и всяко използване на т акива марки от Xiaomi inc. по лиценз. Другите търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd. Произведено от: Tinlab Corporation (компания на Mi Ecosystems) Адрес: No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Град Танланг, област Наншан, Шенжен, Китай

Вносител: Beryko s.r.o. Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Пилзен www.beryko.cz

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Информацията за продукта и сертификационните знаци се намират в кутията за зареждане.Моля, незабавно спрете да използвате продукта и потърсете медицинска помощ, ако контактната зона на кожата ви покаже зачервяване или подуване.

- Продуктът е с вградена батерия, която не може да бъде премахната или заменена. За да избегнете повреда на батерията или продукта, не разглобявайте и не модифицирайте батерията сами. Батерията може да бъде заменена само от оторизиран сервиз и трябва да бъде сменена със същия тип. Смянатa на батерия с неправилен тип може да наруши защита (като прихващане, пожар, експлозия и изтичане на корозивен електролит). Не изхвърляйте използваните батерии с битовите отпадъци. Изхвърлянето на този продукт и използваните батерии трябва да отговаря на местните закони и разпоредби.
- Използвайте само захранващи адаптери, които отговарят на местните стандарти за безопасност или са сертифицирани и доставени от квалифицирани производители.

 ⚠ За да предотвратите евентуална загуба на слуха, не използвайте този продукт при висока сила на звука за дълги периоди от време.

 Символът показва постоянно напрежение.

Словната марка и логото на Bluetooth са регистрирана търговска марка, собственост на Bluetooth SIG, ins, и всяко използване на т акива марки от Xiaomi inc. по лиценз. Другите търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd. Произведено от: Tinlab Corporation (компания на Mi Ecosystems) Адрес: No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Град Танланг, област Наншан, Шенжен, Китай

Вносител: Beryko s.r.o. Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Пилзен www.beryko.cz

Внимание:

- Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта;
Или
Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев ул.Коста Лулчев № 58А
Тел.: 02/8848927, 02/9635716
Email: service.mobile@sservice.bg

 Символът показва постоянно напрежение.

 Символът показва постоянно напрежение.

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

 Символът показва постоянно напрежение.

 Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Внимание:

- Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукт;
Или
Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев ул.Коста Лулчев № 58А
Тел.: 02/8848927, 02/9635716
Email: service.mobile@sservice.bg

 Символът показва постоянно напрежение.

 Символът показва постоянно напрежение.

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

Гаранционни условия:

- Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
- Гаранцията на батерията за слушалки е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
- Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
- Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
- Xiaomi не гарантира непрекъснатa или безаварийна работа на техниката.
- Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писмено, като потребителят е длъжен да представи:
 - дефектираният продукт;
 - фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
 - изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;
 - други документи установяващи претенцията по основание и размер.
- Гаранцията не е валидна в случай на:
 - изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;
 - неправилна експлоатация според ръководството на потребителя;
 - неправилно включване към електрическата мрежа;
 - повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
 - изтрити или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;
 - извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неоторизирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслужва техника Xiaomi);
 - причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
 - съвързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.
- Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационен код.
- В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.
- При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектиралата част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Гаранционни условия:

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

- Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за периода по т.8 от гаранционната карта.
- Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталирани от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде правена архивация на важните данни от страна на клиента;
- Гаранцията не включва:
 - отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
 - износване на носители за данни
 - по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
 - предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
 - незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
 - какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
 - телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
- повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
- повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разливания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/ амортизиране.

- Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспортиране на устройството.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символът показва постоянно напрежение.

Символ