Mi Electric Scooter 4 Lite

ВАЖНО! Прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки.
За подробно електронно ръководство, моля, посетете
www.mi.com/global/service/userguide.

1. Инструкции за безопасност

· Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност . Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
· Този уред е предназначен за едрачи на възраст над 16 години и лица с физически и сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включените опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
· Уредът трябва да е използва само със захранващия блок, доставен с уреда.
· Това превозно средство е персонален електрически скутер с чисто електрическо задвижване. Скутерът е предназначен за водачи над 16 години. Не карайте скутера, ако страдате от намалени физически, сетивни или умствени способности. Водачите с липса на опит или знания трябва да шофират внимателно. Децата не трябва да си играят със скутера или неговите резервни части, нито почистването или поддръжката трябва да се извършват от деца. Използването на машината води до предаване на вибрация в цялото тяло на водача.
· Не карайте в релета за движение или в жилищни зони, където е разрешено движението както на превозни средства, така и на пешеходци.
· Този електрически скутер е устройство за свободното време. Въпреки това, когато навлиза в обществена зона, това се счита за превозно средство, което е изложено на възможни рискове. За ваша собствена безопасност, моля, следвайте инструкциите в ръководството, както и местните закони и разпоредби за движение.
· В същото време трябва да разберете, че рисковете не могат да бъдат напълно избегнати, тъй като другите могат да нарушат правилата за движение и да шофират невнимателно, а вие сте изложени на пътни инциденти, както когато вървите пеша или карате велосипед. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-дълъг е спирачният път. На гладка повърхност скутерът може да се подхлъзне, да загуби баланс и дори да доведе до падане. Бъдете внимателни, когато карате, не превишавайте скоростта и спазвайте безопасна дистанция от другите участници в движението, особено когато се движите в непознати райони.
· Уважавайте предимството на пешеходците. Опитайте се да не ги стрескате, докато шофирате, особено децата. Когато карате зад пешеходците, позвънете със звънеца, за да ги предупредите и забавете скутера си, за да преминете отляво, и се придържайте отдясно с ниска скорост, докато ги пресичате (приложимо за държави, в които превозните средства се движат по дясно). Когато карате срещу пешеходци, слизайте най-ниската скорост или слезте от автомобила.
· Следвайте стриктно инструкциите за безопасност в ръководството, особено в Китай и страни, в които липсват съответните закони и разпоредби относно електрическите скутери. Xiaomi Communications Co., Ltd. не носи отговорност за никакви финансови загуби, физически наранявания, злополуки, правни спорове и други конфликти на интереси, произтичащи от действия, които нарушават потребителските инструкции.
· Карането с висока скорост или скорост, която не е подходяща или адекватна за ситуацията (лош метеорологични условия, лоши условия на повърхността или други подобни) може да доведе до потенциална загуба на стабилност или загуба на контрол. За да намалите всеки риск, трябва да следвате всички инструкции в това ръководство. Бъдете внимателни, когато монтирате и демонтирате продукта, той може да падне и да причини нараняване.
· Не давайте назаем своя скутер на хора, които не познават операциите. И когато го заемете на приятелите си, моля, поемете отговорността да се уверите, че той/та познава операциите и носи защитната екипировка.
· Проверявайте скутера преди всяка употреба. Когато забележите разхлабени части, сигнали за висока батерия, спукани гуми, прекомерно изнасяне, странни звуци, неизправности и други необичайни условия, незабавно спрете да карате и се обадете за професионална поддръжка.
· Винаги паркирайте скутера със стойка върху равна и стабилна повърхност. Скутерът трябва да бъде поставен със стойката сгрешу наклона, за да се предотврати преобръщане. Никога не поставяйте скутера с предната част, обърната надолу по склона, тъй като стойката може да се затвори и да преобърне машината. След като скутерът е на стойката си, проверете стабилността му, за да избегнете всякакъв риск от падане (от подхлъзване, вятър или леко сътресение). Не паркирайте скутера в оживена зона, а по-скоро покрай стена. Ако е възможно, винаги избирайте да паркирате скутера си на равна повърхност.
· Носете каска, наколенници и наколенки в случай на падане, за да избегнете нараняване. Лошото шофиране може да доведе до падане или сериозни инциденти. Съхранявайте електрическия скутер на закрито, когато не го използвате. Прочетете ръководството с инструкции и карайте внимателно електрическия скутер. Трябва да работите с електрическия скутер само след като сте разбрали и приложили всички правила за безопасност. Операторът на скутера ще бъде отговорен за всякакви щети или наранявания, причинени от неспазване на инструкциите в ръководството на собственика.
За по-добро изживяване при шофиране се препоръчва извършването на редовна поддръжка на продукта. Обърнете се към ръководството за потребителя за повече информация. Моля, проучете ръководството за потребителя, преди да зареждате батерията. НЕ шофирайте в дъжд или локви. Необходима е поддръжка на водача: от 16 до 50 години. Забранено за деца.
· Не докосвайте спирачната система, това може да причини наранявания поради остри ръбове. Спирачната може да се нагрее при използване. Не пипайте след употреба.
· А-претеленото ниво на звуково налягане на емисиите е по-малко от 70 dB(A).

За да избегнете неправилно използване, е необходимо да започнете да карате скутера по инерция, за да активирате двигателя и педала на газта. Когато скутерът е спрял, газта не работи.
· Аксесоари и всякакви допълнителни елементи, които не са одобрени от производителя, не трябва да се използват.
· За да карате безопасно, трябва да можете ясно да виждате канво е пред вас и трябва да сте ясно видими за другите.
· Пазете пластмасовото покритие далеч от деца, за да избегнете задушаване.
· За да предотвратите неправилно използване на скутера, скутерът трябва да бъде заключен с катинар, когато е паркиран.
· Проверявайте редовно затягането на различните болтови елементи, по-специално около ие колелата, системата за спирачки, кормилната система и спирачния вал.
· Движението в гъста има много препятствия за пресичане като бордюри или стълби. Препоръчително е да избягвате пресичането на препятствия. Важно е да предвидите и адаптирате траекторията и скоростта си към тези на пешеходец, преди да пресечете тези препятствия. Препоръчително е също така да излезете от превозното средство, когато тези препятствия станат опасни поради такива форми, височина или приплъзване.
· Не модифицирайте и не преобразявайте превозното средство, включително кормилната тръба и втулката, стеблото, механизма за сгъване и задната спирачка.
· Отстранете всякакви остри ръбове, причинени от употреба.
· Във всички случаи се гмижете за себе си и другите.
· Включете фарореte и намалете скоростта, когато карате през нощта.
· Уверете се, че механизмът за сгъване на вашия скутер работи правилно, преди да карате.
· Уверете се, че батерията е достатъчна, преди да карате. Ако не, моля, презаредете го.
· Когато преминавате през място, предназначено за пешеходци, които имат право на
законите за предимство като пешеходна пътека, моля, слезте, за да вървите заедно със скутера.

ВНИМАНИЕ! Никога не използвайте продукта в близост до водоизточник.
ВНИМАНИЕ! Спрете да използвате продукта, когато е повреден.

2. Грижи и поддръжка

Почистване и съхранение
Ако вашата петна по тялото на скутера, избършете ги с влажна кърпа. Ако петната не могат да се изтрият, сложете малко паста за зъби и ги изчистайте с четка за зъби, след което ги избършете с влажна кърпа. Бележки: Не почиствайте скутера с алкохол, бензин, керосин или други корозивни и летливи химически разтворители, за да предотвратите сериозни щети. Не мийте скутера с вода с високо налягане. По време на почистване се уверете, че скутерът е изключен, кабелът за зареждане е изключен и гумените капаци е затворени, тъй като изтичането на вода може да доведе до токов удар или други сериозни проблеми.
Когато скутерът не се използва, дръжте го на закрито, където е сухо и хладно. Не го оставяйте на открито за дълго време. Прекомерната слънчева светлина, прегряването и прохладното време да ускорят старенето на гумата и да компрометират живота на скутера и батерията.

Поддръжка на гуми
Проверявайте редовно налягането в гумите и си напомняйте поне веднъж месечно. Препоръчителното налягане в гумите е 50 psi. Редовното напомняне може да удължи експлоатационния живот на гумите и ефективно да предотврати спукване.
– Моля, свържете се с оторизиран сервиз, ако продуктът вече е в гаранция от производителя. Можете да поискате списък с оторизирани сервизи от отдела за обслужване на клиенти, достъпен на www.mi.com.
– Ако продуктът вече не е в гаранция, можете да се свържете с всеки специализиран сервиз по ваш избор.
– Ако имате въпроси, можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Xiaomi, достъпен на www.mi.com.

Поддръжка и премахване на батерията
Не взаимодействайте батерията. Премахването на батерията е сложно и може да промени работата на машината: можете да се свържете с оторизиран сервиз, ако продуктът все още е с гаранция. Ако продуктът не е с гаранция, можете да се обърнете към всеки специализиран сервиз по ваш избор. Можете да поискате списък с оторизираните сервизи от отдела за обслужване на клиенти, достъпен на www.mi.com.
За всякакви допълнителни въпроси можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на www.mi.com.
· Не използвайте батерии от други модели или марки, тъй като може да има риск за безопасността.
· Не разглобявайте, не стискайте и не пробивайте продукта. Не докосвайте контактите на батерията. Не разглобявайте и не пробивайте външния корпус. Не поставяйте продукта във вода или огън, нито го излагайте на температури над 50°C (включително източници на топлина като печки, отопление). Избягвайте метални предмети да докосват контактите на батерията, тъй като това може да доведе до къс съединение, физическо нараняване или дори смърт.
· Всяка вода, попаднала в батерията, може да причини повреда на вътрешната верига, риск от пожар или дори експлозия. Ако има съмнение, че батерията е попаднала вода, незабавно спрете да я използвате и я върнете в сервиза за следпродажбено обслужване за проверка.
· Използвайте само оригиналното зарядно устройство за батерии, за да избегнете евентуална повреда или пожар
· Неправилното изхвърляне на използвани батерии може сериозно да замърси околната среда. Спазвайте местните разпоредби, когато изхвърляте тази батерия. Не изхвърляйте тази батерия по свое усмотрение, за да защитите околната среда.
· Зареждайте напълно след всяка употреба, за да удължите живота на батерията.

Не поставяйте батерията в среда, където температурата на околната среда е по-висока от 50°C или по-ниска от -20°C (напр. не оставяйте скутера или батерията в кола под пряка слънчева светлина за продължително време). Не хвърляйте батерията в огън, тъй като това може да доведе до повреда на батерията, прегряване на батерията и дори нов пожар. Ако се очаква скутерът да не работи повече от 30 дни, моля, заредете напълно батерията и я поставете на Ако е хладно, моля, не оставяйте предмети, че трябва да го презареждате на всеки 60 дни, за да предпазите батерията от потенциална повреда, а такава повреда е извън ограничената гаранция.
Скутерът трябва да се използва само с оригинални батерии и зареждането на скутера трябва да се извършва само от оригиналното зарядно устройство за батерии, доставено със скутера (или всеки съвместим модел батерия или модел зарядно устройство за батерии, одобрени от производителя). Винаги зареждайте, преди да изтощите батерията, за да удължите живота й. Батерията работи по-добре при нормална температура и лошо, когато е под 0°C. Например, когато е под 0°C, обхватът на каране е само наполовина или по-малко при нормално състояние. Когато температурата се повиши, диапазонът на карането се възстановява. За подробна информация, моля, вижте приложеното Mi Home/Xiaomi Home. Външният гъвкав кабел на това зарядно устройство не може да бъде тяхнат ремо, висококачествено приплъзване.
· Не модифицирайте и не преобразявайте превозното средство, включително кормилната тръба и втулката, стеблото, механизма за сгъване и задната спирачка.
· Отстранете всякакви остри ръбове, причинени от употреба.
· Във всички случаи се гмижете за себе си и другите.
· Включете фарореte и намалете скоростта, когато карате през нощта.
· Уверете се, че механизмът за сгъване на вашия скутер работи правилно, преди да карате.
· Уверете се, че батерията е достатъчна, преди да карате. Ако не, моля, презаредете го.
· Когато преминавате през място, предназначено за пешеходци, които имат право на
законите за предимство като пешеходна пътека, моля, слезте, за да вървите заедно със скутера.

ВНИМАНИЕ! Никога не използвайте продукта в близост до водоизточник.
ВНИМАНИЕ! Спрете да използвате продукта, когато е повреден.

2. Грижи и поддръжка

Почистване и съхранение
Ако вашата петна по тялото на скутера, избършете ги с влажна кърпа. Ако петната не могат да се изтрият, сложете малко паста за зъби и ги изчистайте с четка за зъби, след което ги избършете с влажна кърпа. Бележки: Не почиствайте скутера с алкохол, бензин, керосин или други корозивни и летливи химически разтворители, за да предотвратите сериозни щети. Не мийте скутера с вода с високо налягане. По време на почистване се уверете, че скутерът е изключен, кабелът за зареждане е изключен и гумените капаци е затворени, тъй като изтичането на вода може да доведе до токов удар или други сериозни проблеми.
Когато скутерът не се използва, дръжте го на закрито, където е сухо и хладно. Не го оставяйте на открито за дълго време. Прекомерната слънчева светлина, прегряването и прохладното време да ускорят старенето на гумата и да компрометират живота на скутера и батерията.

Поддръжка на гуми
Проверявайте редовно налягането в гумите и си напомняйте поне веднъж месечно. Препоръчителното налягане в гумите е 50 psi. Редовното напомняне може да удължи експлоатационния живот на гумите и ефективно да предотврати спукване.
– Моля, свържете се с оторизиран сервиз, ако продуктът вече е в гаранция от производителя. Можете да поискате списък с оторизирани сервизи от отдела за обслужване на клиенти, достъпен на www.mi.com.
– Ако продуктът вече не е в гаранция, можете да се свържете с всеки специализиран сервиз по ваш избор.
– Ако имате въпроси, можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Xiaomi, достъпен на www.mi.com.

Поддръжка и премахване на батерията
Не взаимодействайте батерията. Премахването на батерията е сложно и може да промени работата на машината: можете да се свържете с оторизиран сервиз, ако продуктът все още е с гаранция. Ако продуктът не е с гаранция, можете да се обърнете към всеки специализиран сервиз по ваш избор. Можете да поискате списък с оторизираните сервизи от отдела за обслужване на клиенти, достъпен на www.mi.com.
За всякакви допълнителни въпроси можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на www.mi.com.
· Не използвайте батерии от други модели или марки, тъй като може да има риск за безопасността.
· Не разглобявайте, не стискайте и не пробивайте продукта. Не докосвайте контактите на батерията. Не разглобявайте и не пробивайте външния корпус. Не поставяйте продукта във вода или огън, нито го излагайте на температури над 50°C (включително източници на топлина като печки, отопление). Избягвайте метални предмети да докосват контактите на батерията, тъй като това може да доведе до къс съединение, физическо нараняване или дори смърт.
· Всяка вода, попаднала в батерията, може да причини повреда на вътрешната верига, риск от пожар или дори експлозия. Ако има съмнение, че батерията е попаднала вода, незабавно спрете да я използвате и я върнете в сервиза за следпродажбено обслужване за проверка.
· Използвайте само оригиналното зарядно устройство за батерии, за да избегнете евентуална повреда или пожар
· Неправилното изхвърляне на използвани батерии може сериозно да замърси околната среда. Спазвайте местните разпоредби, когато изхвърляте тази батерия. Не изхвърляйте тази батерия по свое усмотрение, за да защитите околната среда.
· Зареждайте напълно след всяка употреба, за да удължите живота на батерията.

Елемент	Обслужване Обект	Actions	Всеки месец	На всеки 3 месеца	На всеки 6 месеца	На всеки 1000 км/ Една година	На всеки 10000 км/ 3 години
Гуми	Налягане на гума	напомняйте гумата, докато налягането достигне 50 psi.	√	√	√	√	√
	Износване на протектора на гумата	Проверете дали гумата е напукана, деформирана, износена и т.н.			√	√	√
Винтове	Кормило Сгъбливе Винтове	Затегнете винта, който свързва модула на кормилото с модула на стеблото (с препоръчителния въртящ момент от 3.5 ± 0.2 N·m)	√	√	√	√	√
		Затегнете винта на ускорителя с препоръчителния въртящ момент от 1.8 ± 0.1 N·m).			√	√	√
		Затегнете винта на спирачния лост (с препоръчителния въртящ момент от 3.5 ± 0.2 N·m				√	√

Елементи	Обслужване Обект	Действия	Всеки месец	На всеки 3 месеца	На всеки 6 месеца	На всеки 500 км/ Една година	На всеки 10000 км/ 3 години
Функции	Регулиране на спирачките	Инструмент: гаечен ключ с Г-образна дръжка 14 мм (инструменти/ трябва да бъдат подготвени от потребителя). Бележки: · Преди да регулирате, уверете се, че скутерът е изключен и не се зарежда. Когато спирачката е твърде стегната, използвайте инструмента, за да завъртите гайката на тръба на винта обратно на часовниковата стрелка, така че лепо да спирането дотам леко частично спирачното ивло. Когато спирачката е твърде разхлабена, използвайте инструмента, за да завъртите гайката на тръба на винта по посока на часовниковата стрелка, тъй че лепо да здъркане отвратата дотам чат на кабела на спирачката. · Скутерът е тестван при натоварване от 75 kg и движение с 25 km/h със спирачки- път в движение на 9,48 m.			√	√	√
	Зареждане	Зареждате скутера при подходяща температура. Индикаторите на зарядното устройство е черен, когато скутерът се зарежда, и светва в зелено, когато скутерът е напълно зареден. Контролният панел ще покаже състоянието на зареждане едновременно по време на зареждане.	√	√	√	√	√
	Управление	Завъртете кормилото на 60° наляво и надясно, за да се уверите, че чъ/ъ/ъ на завивка е правилен и кормилото/ управлението е без съпротивление и застой.			√	√	√
Важно Компоненти	Батерия Спойдване	Зареждате напълно скутера, преди да го оставите неизползван дълго време, и го включвайте за зареждане на всеки 60 дни.					√

3. Декларация за авторско право

Ние си запазваме всички права, свързани с Всички текстове, изображения, снимки, аудиозаписи, анимации, видеоклипове, дизайни на оформление и други интелектуални собствености са под правна защита. Те не могат да бъдат възпроизвеждани за търговска употреба или разпространение, или да бъдат използвани на други сайтове или приложения след промяна

4. Декларация за търговска марка

xiaomi е търговска марка на Xiaomi Inc. Всички права запазени. Други
Всички марки, споменати тук, може да са регистрирани търговски марки на
Всички описани функции и инструкции са
Всички описани функции и инструкции са
Всички описани функции и инструкции
Всички описани функции и инструкции
Всички описани функции и инструкции

Директива за ограничаване на опасните вещества (RoHS)

Този продукт на Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd., с включени части (кабели, кабели и т.н.) отговаря на ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване 2011/65/EU Приложение II и нейното изменение Директива (ЕС) 2015/863.

ЕС декларация за съответствие

Това устройство отговаря на изискванията на ЕС за ограничаване на излагането на широката общественост на електромагнитни полета като защита на здравето.
С настоящото Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. декларира, че типът радиооборудване: DDHBC08ZM е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и 2006/42/ЕО. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Скутерът съдържа презареждаема литиево-йонна батерия и неправилното изхвърляне на тези батерии ще навреди на околната среда. Следвайте стъпките по-долу, за да извадите батериите преди да изхвърлите скутера и да ги изхвърлите правилно:

1. Уверете се, че скутерът е изключен от захранването и батерията е напълно изтощена, преди да я извадите. Отхвърлете подложката за крака, разхлабете винтовете, които закрепват платформата и рамката, и след това отворете платформата.
2. Изключете конектора на батерията и след това извадете батериите. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете риск от наранявания.
3. Изхвърлете извадените батерии в професионално съоръжение за рециклиране

8. Предупреждение за безопасност

ВНИМАНИЕ
Опасност! Прочетете ръководството за употреба преди употреба.

ВНИМАНИЕ
Не разглобявайте капака на батерията, вътре има опасна енергия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте за ръката си

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Точка на прищипване

ВНИМАНИЕ
Остри ръбове. Не докосвайте острите ръбове или ъглите.

ВНИМАНИЕ
Гореща повърхност!
Не докосвайте повърхността близо до този символ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от смачкване

9. Гаранционна бележка

Като потребител на Xiaomi вие се възползвате при определени условия от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични гаранционни предимства за потребителите, които са в допълнение към, а не вместо каквито и да било правни гаранции, предоставени от вашето национално законодателство за защита на потребителите. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/.Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция, в максималната степен, разрешена от закона, Xiaomi по свое усмотрение ще ремонтира, замени или възстанови сумата за вашия продукт. Нормално износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или щети, причинени от небрежност или грешка на потребителя, не са гарантирани. Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който вие е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.
Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.
Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Ето защо Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта

10. Отказ от отговорност

Потребителските материали се публикуват от Xiaomi или негова местна дъщерна компания. Подобрения и промени в материалите, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрения на програми и/или оборудване, могат да бъдат направени от Xiaomi по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в нови онлайн издания на потребителските материали (моля, вижте подробности на www.mi.com/global/service/userguide). Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не изобразяват точно действителното устройство

Директива за ограничаване на опасните вещества (RoHS)

Този продукт на Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd., с включени части (кабели, кабели и т.н.) отговаря на ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване 2011/65/EU Приложение II и нейното изменение Директива (ЕС) 2015/863.

ЕС декларация за съответствие

Това устройство отговаря на изискванията на ЕС за ограничаване на излагането на широката общественост на електромагнитни полета като защита на здравето.
С настоящото Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. декларира, че типът радиооборудване: DDHBC08ZM е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и 2006/42/ЕО. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Скутерът съдържа презареждаема литиево-йонна батерия и неправилното изхвърляне на тези батерии ще навреди на околната среда. Следвайте стъпките по-долу, за да извадите батериите преди да изхвърлите скутера и да ги изхвърлите правилно:

1. Уверете се, че скутерът е изключен от захранването и батерията е напълно изтощена, преди да я извадите. Отхвърлете подложката за крака, разхлабете винтовете, които закрепват платформата и рамката, и след това отворете платформата.
2. Изключете конектора на батерията и след това извадете батериите. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете риск от наранявания.
3. Изхвърлете извадените батерии в професионално съоръжение за рециклиране

8. Предупреждение за безопасност

ВНИМАНИЕ
Опасност! Прочетете ръководството за употреба преди употреба.

ВНИМАНИЕ
Не разглобявайте капака на батерията, вътре има опасна енергия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте за ръката си

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Точка на прищипване

ВНИМАНИЕ
Остри ръбове. Не докосвайте острите ръбове или ъглите.

ВНИМАНИЕ
Гореща повърхност!
Не докосвайте повърхността близо до този символ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от смачкване

9. Гаранционна бележка

Като потребител на Xiaomi вие се възползвате при определени условия от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични гаранционни предимства за потребителите, които са в допълнение към, а не вместо каквито и да било правни гаранции, предоставени от вашето национално законодателство за защита на потребителите. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/.Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция, в максималната степен, разрешена от закона, Xiaomi по свое усмотрение ще ремонтира, замени или възстанови сумата за вашия продукт. Нормално износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или щети, причинени от небрежност или грешка на потребителя, не са гарантирани. Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който вие е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.
Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.
Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Ето защо Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта

10. Отказ от отговорност

Потребителските материали се публикуват от Xiaomi или негова местна дъщерна компания. Подобрения и промени в материалите, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрения на програми и/или оборудване, могат да бъдат направени от Xiaomi по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в нови онлайн издания на потребителските материали (моля, вижте подробности на www.mi.com/global/service/userguide). Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не изобразяват точно действителното устройство

Внимание:

• Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извънгаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
• Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта;
Или
Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев
ул.Коста Лулчев № 58А
Тел.: 02/8848927, 02/9635716
Email: service.mobile@sservice.bg

описание на проблема			*име на сервиза*
дата на приемане	*дата на връщане*	*подпис на сервиза*	*подпис на клиента*

описание на проблема			*име на сервиза*
дата на приемане	*дата на връщане*	*подпис на сервиза*	*подпис на клиента*

описание на проблема			*име на сервиза*
дата на приемане	*дата на връщане*	*подпис на сервиза*	*подпис на клиента*

описание на проблема			*име на сервиза*
дата на приемане	*дата на връщане*	*подпис на сервиза*	*подпис на клиента*

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите

Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2. Гаранцията на батерията за часовник е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писменно, като потребителят е длъжен да представи:
•дефектиралият продукт;
•фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
•изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;
•други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гаранцията не е валидна в случай на:
•изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;
•неправилна експлоатация според ръководството на потребителя;
•неправилно включване към електрическата мрежа;
•повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
•изтрити или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;
•извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неоторизирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслужва техника Xiaomi);
•причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
•свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.
8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервизна поръчка с уникален идентификационен код.
9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.
10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектираната част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.
11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за периода по т.8 от гаранционната карта.
12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталирани от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде правена архивация на важните данни от страна на клиента;
13. Гаранцията не включва:
•отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
•износване на носители за данни
•по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
•предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
•незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
•какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
•телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
•повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
•повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разливания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/ амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспортиране на устройството.

Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпис и печат на продавача:

Подпис на клиента:

Внимание:

• Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извънгаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
• Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта;
Или
Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев
ул.Коста Лулчев № 58А
Тел.: 02/8848927, 02/9635716
Email: service.mobile@sservice.bg

описание на проблема			*име на сервиза*
дата на приемане	*дата на връщане*	*подпис на сервиза*	*подпис на клиента*

описание на проблема			*име на сервиза*
дата на приемане	*дата на връщане*	*подпис на сервиза*	*подпис на клиента*

описание на проблема			*име на сервиза*
дата на приемане	*дата на връщане*	*подпис на сервиза*	*подпис на клиента*

описание на проблема			*име на сервиза*
дата на приемане	*дата на връщане*	*подпис на сервиза*	*подпис на клиента*

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите

Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2. Гаранцията на батерията за часовник е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писменно, като потребителят е длъжен да представи:
•дефектиралият продукт;
•фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
•изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;
•други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гаранцията не е валидна в случай на:
•изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;
•неправилна експлоатация според ръководството на потребителя;
•неправилно включване към електрическата мрежа;
•повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
•изтрити или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;
•извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неоторизирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслужва техника Xiaomi);
•причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
•свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.
8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервизна поръчка с уникален идентификационен код.
9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.
10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектираната част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.
11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за периода по т.8 от гаранционната карта.
12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталирани от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде правена архивация на важните данни от страна на клиента;
13. Гаранцията не включва:
•отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
•износване на носители за данни
•по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
•предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
•незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
•какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
•телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
•повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи отговорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
•повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разливания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/ амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспортиране на устройството.

Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпис и печат на продавача:

Подпис на клиента: