

ХIAOMI Електрически скутер 4 Ultra



Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Напомняне за безопасност

Избягвайте да удирите главата си в рамки на врати, асансьори и други препятствия над главата.

Внимавайте за рисък за безопасноста

Винаги избягвайте препятствията

Не натискайте газта, когато вървите до скутера.

Освен ако не е разрешено друго от местните закони, е забранено и незаконно да се кара по обществени пътища, магистрали и скоростни пътища.

Не променяйте рязко посоката на управление при висока скорост.

Не опитвайте - опасно

Не очаквайте чанти или други тежки предмети на кормилото.

Не карайте на един крак.

Не ускорявайте, когато се спускате, а спирайте навреме, за да намалите. Когато сте на стръмен наклон, трябва да сплезете от скутера и да бутате.

Не използвайте мобилен телефон и не носете слушалки, когато управлявате скутера.

Не карайте в дъжда. Не карайте през покви или всяка друга (водни) препятствия.

Не карайте с никой друг, включително деца.


Не дръжте краката си върху задния калник.

Не пускайте кормилото, докато карате.

Не се опитвайте да карате нагоре или надолу по стълби, нито се опитвайте да скочите над препятствията.

Не докосвайте механичната спирачка.

Общ преглед на продукта



Bluetooth: Когато иконата светне, това показва, че скутерът е успешно свързан с мобилното устройство.

Предупреждение за температура: Ако температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска, иконата на термометъра ще светне. Това ще доведе до намалено ускорение и евентуални проблеми със зареждането. Използвайте или заредете скутера, след като температурата на батерията се върне в нормалния работен диапазон.

Известие за грешка: Когато иконата на гаечен ключ се показва в червено, това показва, че скутерът има грешка.

Бутон за зарзване: Натиснете бутона, за да включите скутера, и задръжте бутона за 2 до 3 секунди, за да изключите скутера. Когато скутерът е включен, натиснете бутона, за да включите/изключите фара и задната светлина, и натиснете два пъти, за да преминете през режимите. Забележка: Скутерът ще се изключи автоматично, когато влезе в режим на готовност за повече от 10 минути. Режимът на готовност означава, че скутерът не се зарежда или не е заряден, когато е включен и не работи.


Ниво на батерията: Мощността на батерията се обозначава с 5 ленти, всяка от които представлява приблизително 20% от пълната батерия.

Надуване: Когато иконата за надуване е включена, това означава, че е време за поддръшка на гумите. Проверете налягането в гумите и ги напомпнете незабавно, за да избегнете повреда на гумата, причинена от неподходящо налягане. Препоръчителното налягане в гумите е 45–50 psi. Забележка: След като извършите поддръжка, следвайте инструкциите в приложението, за да деактивирате напомнянето за надуване.

Заключване: Когато иконата светне, това показва, че скутерът е заключен. Можете да заключите/отключите скутера чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Режими: **A** е за пешеходен режим, като максималната му скорост е 6 km/h; задната светлина ще мига в червено, когато този режим е активиран. **D** е за стандартен режим. **S** е за спортен режим, **S+** е за режим sport plus, който има същата максимална скорост като спортния режим и по-голямо ускорение.


Контролен панел и бутон за зарзване



Съдържание на пакета



Общ преглед на продукта



Bluetooth: Когато иконата светне, това показва, че скутерът е успешно свързан с мобилното устройство.

Предупреждение за температура: Ако температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска, иконата на термометъра ще светне. Това ще доведе до намалено ускорение и евентуални проблеми със зареждането. Използвайте или заредете скутера, след като температурата на батерията се върне в нормалния работен диапазон.

Известие за грешка: Когато иконата на гаечен ключ се показва в червено, това показва, че скутерът има грешка.

Бутон за зарзване: Натиснете бутона, за да включите скутера, и задръжте бутона за 2 до 3 секунди, за да изключите скутера. Когато скутерът е включен, натиснете бутона, за да включите/изключите фара и задната светлина, и натиснете два пъти, за да преминете през режимите. Забележка: Скутерът ще се изключи автоматично, когато влезе в режим на готовност за повече от 10 минути. Режимът на готовност означава, че скутерът не се зарежда или не е заряден, когато е включен и не работи.


Ниво на батерията: Мощността на батерията се обозначава с 5 ленти, всяка от които представлява приблизително 20% от пълната батерия.

Надуване: Когато иконата за надуване е включена, това означава, че е време за поддръшка на гумите. Проверете налягането в гумите и ги напомпнете незабавно, за да избегнете повреда на гумата, причинена от неподходящо налягане. Препоръчителното налягане в гумите е 45–50 psi. Забележка: След като извършите поддръжка, следвайте инструкциите в приложението, за да деактивирате напомнянето за надуване.

Заключване: Когато иконата светне, това показва, че скутерът е заключен. Можете да заключите/отключите скутера чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Режими: **A** е за пешеходен режим, като максималната му скорост е 6 km/h; задната светлина ще мига в червено, когато този режим е активиран. **D** е за стандартен режим. **S** е за спортен режим, **S+** е за режим sport plus, който има същата максимална скорост като спортния режим и по-голямо ускорение.

Контролен панел и бутон за зарзване



Съдържание на пакета



ХIAOMI Електрически скутер 4 Ultra



Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Напомняне за безопасност

Избягвайте да удирите главата си в рамки на врати, асансьори и други препятствия над главата.

Внимавайте за рисък за безопасноста

Винаги избягвайте препятствията

Не натискайте газта, когато вървите до скутера.

Освен ако не е разрешено друго от местните закони, е забранено и незаконно да се кара по обществени пътища, магистрали и скоростни пътища.

Не променяйте рязко посоката на управление при висока скорост.

Не опитвайте - опасно

Не очаквайте чанти или други тежки предмети на кормилото.

Не карайте на един крак.

Не ускорявайте, когато се спускате, а спирайте навреме, за да намалите. Когато сте на стръмен наклон, трябва да сплезете от скутера и да бутате.

Не използвайте мобилен телефон и не носете слушалки, когато управлявате скутера.

Не карайте в дъжда. Не карайте през покви или всяка друга (водни) препятствия.

Не карайте с никой друг, включително деца.


Не дръжте краката си върху задния калник.

Не пускайте кормилото, докато карате.

Не се опитвайте да карате нагоре или надолу по стълби, нито се опитвайте да скочите над препятствията.

Не докосвайте механичната спирачка.

Общ преглед на продукта



Bluetooth: Когато иконата светне, това показва, че скутерът е успешно свързан с мобилното устройство.

Предупреждение за температура: Ако температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска, иконата на термометъра ще светне. Това ще доведе до намалено ускорение и евентуални проблеми със зареждането. Използвайте или заредете скутера, след като температурата на батерията се върне в нормалния работен диапазон.

Известие за грешка: Когато иконата на гаечен ключ се показва в червено, това показва, че скутерът има грешка.

Бутон за зарзване: Натиснете бутона, за да включите скутера, и задръжте бутона за 2 до 3 секунди, за да изключите скутера. Когато скутерът е включен, натиснете бутона, за да включите/изключите фара и задната светлина, и натиснете два пъти, за да преминете през режимите. Забележка: Скутерът ще се изключи автоматично, когато влезе в режим на готовност за повече от 10 минути. Режимът на готовност означава, че скутерът не се зарежда или не е заряден, когато е включен и не работи.


Ниво на батерията: Мощността на батерията се обозначава с 5 ленти, всяка от които представлява приблизително 20% от пълната батерия.

Надуване: Когато иконата за надуване е включена, това означава, че е време за поддръшка на гумите. Проверете налягането в гумите и ги напомпнете незабавно, за да избегнете повреда на гумата, причинена от неподходящо налягане. Препоръчителното налягане в гумите е 45–50 psi. Забележка: След като извършите поддръжка, следвайте инструкциите в приложението, за да деактивирате напомнянето за надуване.

Заключване: Когато иконата светне, това показва, че скутерът е заключен. Можете да заключите/отключите скутера чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Режими: **A** е за пешеходен режим, като максималната му скорост е 6 km/h; задната светлина ще мига в червено, когато този режим е активиран. **D** е за стандартен режим. **S** е за спортен режим, **S+** е за режим sport plus, който има същата максимална скорост като спортния режим и по-голямо ускорение.



Контролен панел и бутон за зарзване



Съдържание на пакета



Монтаж и настройка



Заредете своя скутер

